



Hauptmerkmale

- Kompakte und Robuste Industrieausführung

- Schnittstelle: CANopen/CANopen Safety

- Gehäuse: Ø 58 mm

- Vollwelle: Ø 6 oder 10 mm, abgeflacht

- Hohlwelle: Ø 15 mm

Nicht sicherer Positionswert
 Max. 65536 Schritte pro Umdrehung (16 Bit)
 Max. 16384 Umdrehungen (14 Bit)

- Sicherer Positionswert

Max. 1024 Schritte pro Umdrehung (10 Bit)

Max. 16384 Umdrehungen (14 Bit)

Aufbau Mechanik

- Flansch und Gehäuse aus Leichtmetall
- Welle aus nichtrostendem Stahl
- Optional: Flansch/Gehäuse aus Edelstahl
- Präzisionskugellager mit Deck- bzw.
 Dichtscheiben
- Codescheibe aus bruchsicherem und formbeständigem Kunststoff
- Opto-mechanisches Getriebe zur Umdrehungsmessung

Nicht Sichere Funktionen

- Drehrichtung (Komplement)
- Auflösung pro Umdrehung
- Gesamtauflösung
- Presetwert
- Baudrate und CAN-Identifier
- Übertragungsmodi:
 Polled Mode, Cyclic Mode, Sync Mode

Sichere Funktionen

- Drehrichtung (Komplement)
- Presetwert
- Positionswert als SRDO Nachricht nach
 Profil DS-304

Aufbau Elektronik

- CANopen und CANopen Safety Schnittstelle
- Betriebszustandsanzeige durch2 Leuchtdioden in der Anschlusshaube
- Temperaturunempfindliches IR-Opto
- Empfänger-ASIC mit integrierter Signalaufbereitung
- Verpolungsschutz
- Schutz vor Überspannungsspitzen



Inhaltsverzeichnis

| Inhaltsverzeichnis2 | 2.1.1 Anschluss über die Anschlusshaube13 |
|---|---|
| Allgemeine Sicherheitshinweise4 | 2.1.2 Einstellung der Knotennummer |
| Über dieses BenutzerhandbuchError! Bookmark not | bei Steckerabgang18 defined. |
| | 2.1.3. Einstellung der Knotennummer |
| 1. Einführung5 | via SDO Objekts18 |
| 1.1 Definitionen zu Sicherheit5 | 2.1.4. Einstellung der Baudrate via SDO Objekts 18 |
| 1.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 5 | 3. Technische Daten19 |
| 1.1.2. Sicherheitslevel 5 | |
| 1.1.3. Sicherheitsfunktion5 | Allgemeine Beschreibung |
| 1.1.4. Sicherer Zustand5 | Elektrische Daten Error! Bookmark not defined. |
| 1.1.5. Fehlerreaktionsfunktion5 | Mechanische Daten21 |
| 1.1.6. Ansprechzeit 5 | Minimale Lebensdauer mechanischError! Bookmark not defined |
| 1.1.7. Schnittstellen6 | UmgebungsbedingungenError! Bookmark not defined. |
| 1.1.8. Wartung 6 | 4. Konfiguration23 |
| 1.1.9. Maximal zulässige Betriebsdauer 6 | 4.1 Betriebsmodi |
| 1.2. Funktionsprinzip7 | 4.1.1 Allgemeine Information23 |
| 1.3. Detaillierte Beschreibung des Messsystems 8 | 4.1.2 Modus: Preoperational23 |
| 1.3.1. Singleturn Drehgeber8 | 4.1.3 Modus: Start - Operational24 |
| 1.3.2. Multiturn Drehgeber 8 | 4.1.4 Modus: Stopped24 |
| 1.4. Allgemeine CANopen Informationen 8 | 4.1.5 Reinitialisierung des Drehgebers24 |
| 1.5. Allgemeine CANopen Safety Informationen 9 | 4.2 Normaler Betrieb CANopen25 |
| 1.6. Allgemeine Informationen zur Konfiguration 9 | 4.2.1 Betrieb CANopen Safety25 |
| 2. Installation11 | 4.2.2 Initialisierungsablauf bei CANopen Safety . 26 |
| | 4.3 Speicherung der Parameter27 |
| Montagehinweise Hohlwelle | 4.3.1 Liste der speicherbaren Parameter27 |
| Montagehinweise Kupplung12 | 4.3.2 Speichervorgang |
| Montagehinweis Klemmflansch 12 | 4.4 Wiederherstellen der ParameterError! Bookmark not defined |
| 2.1 Elektrischer Anschluss | |



| 5. Programmerbare Parameter29 | Objekt 1800n: |
|---|---|
| 5.1 Programmierbeispiel: Preset WertError! Bookmar | 1 Transmit PDO Kommunikation Parameter 40 |
| 5.1.1 Setzen des Preset Wertes (Objekt 6003h)30 | Objekt 1801h: |
| 5.2 Kommunikationsspezifische Objekte des DS301 von 1000h bis 1FFFh31 | Transmit PDO Kommunikation Parameter 40 Event Timer |
| 5.3 Herstellerspezifische Objekte von 2000h bis 5FFFh | Objekt 1A00h: 1. Transmit PDO Mapping Parameter42 |
| 5.4 Geräteprofil spezifische Objekte von 6000h bis 9FFFh | Objekt 1A01h: 2. Transmit PDO Mapping Parameter |
| 5.5 Objektbschreibungen | Object 5000h: |
| Objekt 1000h: Device Type32 | Safety Position: Configuration parameters 42 |
| Objekt 1001h: Error Register33 | Object 5020h: Safety Position: Sensor Value 43 |
| Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field | Object 5021h: Safety Position: Inverted Sensor Value44 |
| Objekt 1005h: COB-ID Sync33 | Object 50FEh: Safety Position: |
| Objekt 1008h: Manufacturer Device Name 34 | Configuration Valid44 |
| Objekt 1009h: Manufacturer Hardware Version 34 | Object 50FFh: Safety Position: Konfiguration |
| Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version 34 | Checksum45 |
| Objekt 100Ch: Guard Time34 | Objekt 3000h: Node Number45 |
| Objekt 100Dh: Life Time Factor | Objekt 3001h: Baudrate48 |
| Objekt 1010h: Store Parameters35 | Objekt 6000h: Operating parameters46 |
| Objekt 1011h: Restore Parameters35 | Objekt 6001h: Measuring units per revolution 47 |
| Objekt 1014h: COB-ID Emergency Objekt 36 | Objekt 6002h: Total measuring range |
| Objekt 1017h: Producer Heartbeat Time 36 | in measuring units47 |
| Objekt 1018h: Identity Objekt36 | Objekt 6003h: Preset value47 |
| Object 1301h: 1 st Transmit | Objekt 6004h: Position value47 |
| SRDO Communication Parameter | Objekt 6200h: Cyclic timer47 |
| Object 1381h: 1. Transmit SRDO Mapping Parameter39 | Anhang C: Tabellenverzeichnis5 |
| Object 13FEh: Configuration Valid | Anhang D: Abbildungsverzeichnis6 |
| Object 13FFh: Safety configuration Checksum 40 | Anhang E: Dokumentversionen6 |



Allgemeine Sicherheitshinweise

Wichtige Information

Bevor Sie mit der Installation, der Konfiguration oder Programmierung beginnen, studieren Sie dieses Handbuch sorgfältig. Die folgenden Hinweise und Symbole können im weiteren Verlauf des Benutzerhandbuches vorkommen um vor möglichen Gefahren zu warnen oder besonders wichtige Informationen hervorzuheben.



Dieses Symbol zeigt eine Gefährdung durch elektrischen Schlag.



Dieses Symbol zeigt einen sicherheitsrelevanten Hinweis an. Es wird dazu angewendet den Nutzer vor möglichen Schäden oder Tod zu bewahren. Bitte befolgen Sie alle Hinweise, die mit diesem Symbol verbunden sind.

Bitte beachten!

Elektrische Geräte sollten nur durch geschultes Personal installiert und in Betrieb genommen werden. Die POSITAL GmbH übernimmt keine Garantie in Bezug auf das gesamte Handbuch, weder stillschweigend noch ausdrücklich, und haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden.

Über dieses Benutzerhandbuch

Hintergrund

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Installation, Konfiguration und Programmierung eines Absoluten Drehgebers SIL CL 3 mit CANopen Safety Schnittstelle.

Versionsinfo

Ausgabedatum: Februar 2012

Versionsnummer: 4.0

Referenznummer: UMD-OCS-CS

Impressum

POSITAL GmbH

Carlswerkstrasse 13c

51063 Köln

Telefon +49 221-96213-0 Fax +49 221-96213-20

Internet http://www.posital.com/de/

E-Mail info@posital.de

Copyright

Für diese Dokumentation beansprucht die Firma POSITAL GmbH Urheberrechtschutz. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma FRABA POSITAL GmbH weder abgeändert, erweitert, vervielfältigt, noch an Dritte weitergegeben werden.

Benutzerkommentare

Für Hinweise, Korrekturen oder Änderungswünsche sind wir jederzeit offen und laden jeden Nutzer ein uns diese zukommen zu lassen. Bitte senden Sie Ihre Kommentare an info@posital.de



1. Einführung

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Installation und Konfiguration eines Absoluten Drehgebers SIL CL 3 der OPTOCODE Baureihe mit CANopen Safety Schnittstelle. Dieser Drehgebertyp ist für industrielle Anwendungen, sowie für militärische Anwendungen geeignet. Dieses Produkt erfüllt das CiA Drehgeberprofil nach DS 406, DS301 (CANopen Kommunikationsprofil) und DS304 (CANopen Safety Protokoll). Sowohl Safety CANopen als auch Standard CANopen Kommunikation können gleichzeitig mit diesem Gerät betrieben werden.

1.1 Definitionen zu Sicherheit

In den folgenden Abschnitten werden die zu Sicherheit bezogenen Definitionen beschrieben.

1.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Absolute Winkelkodierer misst einen physikalischen Winkel sowie die Anzahl von Umdrehungen und wandelt diese physikalische Größe in einen digitalen Positionswert um, der über den CAN Bus nach den CANopen (DS-301) und CANopen Safety (DS-304) Protokollen an andere Feldgeräte übertragen wird. Der Drehgeber ist als Sicherheitskomponente an ein CANopen Safety Netzwerk nach DS-304 anzuschließen und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Die Sicherheitsfunktion kann in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Positionieraufgaben oder Längenmessungen verwendet werden. Allgemeine Anwendungen können beispielsweise sein: Kräne, Baumaschinen, Aufzüge, Verpackungsmaschinen usw.

1.1.2. Sicherheitslevel

| Claim Level 3 | Safety Integrity Level (SIL) |
|---------------|------------------------------|
| Claim Level 5 | Calcty integrity Level (OIL) |
| | Norm EN 62061 |
| е | Performance Level (PL) |
| | Norm EN ISO 13849-1 |
| 4 | Sicherheitskategorie (Cat) |
| | Norm EN ISO 13849-1 |
| Redundantes | Logische Architektur |
| Design | |
| Redundantes | Physikalische Architektur |
| Design | |
| TÜV Rheinland | Zertifizierung |

Tab. 1 Sicherheitslevel

1.1.3. Sicherheitsfunktion

Der Absolute Drehgeber mit CANopen Safety Schnittstelle gibt einen sicheren Positionswert mit einer Auflösung von 10 Bit pro Umdrehung und 14 Bit Anzahl der Umdrehungen aus. Die Sicherheitsfunktion ist nur im CANopen Zustand "OPE-RATIONAL" aktiv.

1.1.4. Sicherer Zustand

Im sicheren Zustand ist die Übertragung von SRDO Daten gestoppt.

1.1.5. Fehlerreaktionsfunktion

Die Übertragung der SRDO Daten vom Drehgeber wird gestoppt und der Geber geht eigenständig in den Sicheren Zustand.

1.1.6. Ansprechzeit

Die Ansprechzeit ist definiert mit minimal 24 ms. Es ist möglich den sicheren Positionswert schneller zu übertragen, indem die Refresh-Time/SCT des



SRDO Kommunikationskanals kleiner als die Ansprechzeit definiert wird. Diese Zeit kann in den Kommunikationsparametern des SRDO Objektes (1301 hex) gesetzt werden. Weitere Informationen sind im Kapitel 5.5 Objektbeschreibungen mit "Objekt 1301h: 1. Transmit SRDO Communication Parameter" dieses Handbuchs zu finden.

1.1.7. Schnittstellen

Der Sensor verfügt über eine CAN Schnittstelle und unterstützt die Protokolle DS-301 nach CANopen sowie DS-304 nach CANopen Safety. Beide Protokolle können gleichzeitig im Gerät betrieben werden.

1.1.8. Wartung

Für das Gerät ist keine Wartung erforderlich!

1.1.9. Maximal zulässige Betriebsdauer

Allgemein beträgt die maximal zulässige Betriebsdauer 10 Jahre und für die Lager ist die Belastung nach Tabelle in Kapitel 3 mit L01 (99% Zuverlässigkeit) angegeben.



1.2. Funktionsprinzip




Abb. 1 Funktionsprinzip

Der Drehgeber ist modular aufgebaut und enthält folgenden Komponenten:

- Flanschmodul mit einer Welle und Codescheibe aus bruchsicherem und formbeständigem Kunststoff.
- Single-Turn Modul zur absoluten Messung der Winkelschritte pro Umdrehung.
- Multi-Turn Modul zur absoluten Messung der Umdrehungen mit einem optisch-mechanischen Getriebe.
- Microcontroller Modul zur Signalaufbereitung und Netzwerkkommunikation über CANopen Safety bzw. CANopen.

Wie im oben dargestellten Blockdiagramm zu erkennen ist, sind Single-Turn und Multi-Turn Modul redundant im Drehgeber aufgebaut. Ein SIL-3 zertifizierter Microcontroller (μ-Controller 1) liest die Positionswerte von beiden Kanälen ein und überträgt mittels zweier CAN-Controller und einem Treiber die Information über ein CANopen Safety Netzwerk. Mit dem zweiten Micro-Controller (μ-Controller 2) ist zusätzlich eine gegenseitige Überwachung der Microcontroller im Sensor realisiert.

Es werden beide Kommunikationsprotokolle CANopen und CANopen Safety gleichzeitig vom Sensor unterstützt und können auch zeitgleich betrieben werden. Insbesondere der hochauflösende Positionswert im Standard CANopen Telegramm erlaubt die Verwendung für Interpolationsmodi im Umrichter.



1.3. Detaillierte Beschreibung des Messsystems

Optische Drehgeber bestehen aus einer drehbar gelagerte Welle mit Codescheibe und einer optoelektronischen Abtasteinheit bestehend aus Blende und Fotoempfängern. Als Lichtquelle dient ein LED, deren Infrarotlicht die Codescheibe und die dahinterliegende Blende durchdringt. Bei jedem Winkelschritt wird eine unterschiedliche Anzahl von Fotoempfängern durch die Dunkelfelder der Codescheibe abgedeckt.

Hierdurch wird der Code auf der Scheibe in elektrische Signale umgesetzt. Veränderungen in der Helligkeit der Beleuchtungs-LED werden durch einen weiteren Fototransistor erfasst und mittels einer Regelschaltung kompensiert. Nach Verstärkung und Konvertierung der elektrischen Signale stehen diese zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

1.3.1. Single-Turn Drehgeber

Als Single-Turn Geber werden Drehgeber bezeichnet, die absolute Positionen über eine Wellendrehung, d.h. über 360° ausgeben. Nach einer Umdrehung ist der Messbereich durchlaufen und beginnt wieder mit seinem Anfangswert.

1.3.2. Multi-Turn Drehgeber

Bei einer Vielzahl von Anwendungen wie z.B. an Spindeln oder Seilzügen ist es jedoch erforderlich, mehrere Umdrehungen zu erfassen. Hierfür liefern Multi-Turn Geber zusätzlich zur Winkelposition der Welle auch Codeinformationen über die Anzahl der Umdrehungen. Typische Anwendungen:

- Verpackungsmaschinen
- Mobile Maschinen
- Windkraftanlagen
- Medizinische Anlagen

Je nach Anwendung kann der Drehgebertyp variieren. Um den richtigen Typ zu identifizieren, stehen Ihnen die Datenblätter der CANopen Baureihe oder ein POSITAL Ansprechpartner zur Verfügung.

1.4. Allgemeine CANopen Informationen

CAN ist ein multimasterfähiges System, d.h. alle Teilnehmer können (bei freiem Bus) zu jedem Zeitpunkt auf den Bus zugreifen. CAN arbeitet nicht mit Adressen im eigentlichen Sinne sondern mit Nachrichten-Identifiern. Der Zugriff auf den Bus erfolgt nach dem CSMA/CA-Prinzip (Carrier Sense Multiple Zugriff mit Collision Avoidance), d.h. jeder Teilnehmer hört den Bus ab und kann bei freiem Bus Nachrichten senden. Starten zwei Teilnehmer gleichzeitig einen Zugriff, so erhält derjenige mit der höchsten Priorität (niedrigster Identifier) das Zugriffsrecht. Teilnehmer mit niedrigerer Priorität unterbrechen den Datentransfer und versuchen einen neuen Zugriff, wenn der Bus wieder frei ist. Die Nachrichten können von iedem Teilnehmer empfangen werden. Durch einen Akzeptanzfilter übernimmt der einzelne Teilnehmer aber nur die ihn bestimmten Nachrichten. Die tenübertragung erfolgt über Nachrichtentelegramme. Grundsätzlich lassen sich Telegramme in den sog. COB-Identifier und maximal 8 Folgebyte aufteilen.

Der COB-Identifier, der die Priorität der Nachrichten bestimmt, setzt sich zusammen aus dem Funktionscode und der Knotennummer. Der Funktionscode berücksichtigt die unterschiedlichen Arten der Nachrichtenübertragung:

- Administrative Nachrichten (LMT, NMT)
- Servicedaten Nachrichten (SDO)
- Prozessdaten Nachrichten (PDO)
- Sichere Prozessdaten Nachrichten (SRDO)
- Vordefinierte Nachrichten
 (Synchronisations-, Notfallnachrichten)



Die OPTOCODE Drehgeber mit CANopen Safety Schnittstelle unterstützen folgende Betriebsmodi:

- Polled Mode: Der Positionswert wird nur auf Anfrage auf den Bus gegeben
- Cyclic Mode: Der Positionswert wird zyklisch (Intervall einstellbar) auf den Bus gegeben
- Sync Mode: Nach Empfang des Sync-Telegramms durch den Host sendet der Absolutwertgeber den aktuellen Prozess-Istwert. Ein Sync-Zähler kann so programmiert werden, dass der Winkelcodierer erst nach einer definierten Anzahl von Sync-Telegrammen sendet.

Zusätzlich sind weitere Funktionen (Drehrichtung, Auflösung, etc.) parametrierbar. Die OPTOCODE Drehgeber entsprechen der Klasse 1 des Drehgeberprofils (DS-406), in dem die Eigenschaften von Drehgebern mit CANopen-Schnittstelle festgelegt sind.

1.5. Allgemeine CANopen Safety Informationen

Die zusätzliche CANopen Safety bezogene Kommunikation beeinflusst nicht den normalen Betrieb und Dienste in einem CANopen Netzwerk. Sichere Kommunikation ist nicht auf eine spezielle Klasse von Geräten bezogen, wodurch keine speziellen Geräteprofile notwendig sind. Um Kompatibilität zu gewährleisten, ist die Benutzung von Identifiern und vordefinierten Objekten mit dem CANopen Standard und bestehenden Geräteprofilen abgestimmt. Der Safety (sicher) bezogene Datenverkehr ist durch SRDO Nachrichten realisiert. Ein SRDO muss aus zwei CAN Datentelegrammen bestehen, wobei die Identifier in mindestens zwei Bit Positionen unterschiedlich sein müssen. Die Prozessdaten in beiden Übertragungen sind redundant, z.B. ist die Bedeutung der Daten identisch, aber die Daten der 2. Übertragung sind bitweise invertiert. SRDO Nachrichten müssen periodisch übertragen werden. Wenn erforderlich, können SRDO auch Ereignis bezogen übertragen werden, z.B. um eine schnelle Reaktion nach einem sicherheitskritischen Wechsel an einem Eingang zu gewährleisten. RTR bezogene Telegramme sind nicht erlaubt; SRDO sind nur im NMT Zustand "OPERATIONAL" zulässig. Desweiteren ist ein SRDO nur dann gültig, wenn beide CAN Telegramme korrekt empfangen werden (ohne Fehler und innerhalb einer Zeit). Die redundante Übertragung (bitinverse Information) ist nach der ersten Übertragung mit minimaler Verzögerung zu senden. Für weitere detailliertere Informationen dient die Spezifikation DS-304.

1.6. Allgemeine Informationen zur Konfiguration

Der Anschluss an den Bus erfolgt über Klemmleisten in der Anschlusshaube. Hier werden zusätzlich Knotennummer und Baudrate über Drehschalter eingestellt. Das Produktprogramm wird durch Drehgeber mit Stecker- und Kabelabgang vervollständigt, deren Einstellung durch Software erfolgt.

Die Übertragungsgeschwindigkeit reicht von 20kBaud bis zu 1 MBaud (30m Kabellänge für die maximale Geschwindigkeit von 1 MBaud, 1000m Kabellänge bei maximaler Datenrate von 10KBaud). Nähere Informationen über die CANopen Schnittstelle Konfiguration können in Kapitel 2 "Installation" gefunden werden.

Für Projektierung und Parametrierung stehen diverse Softwaretools verschiedener Anbieter zur Verfügung. Mit Hilfe der mitgelieferten EDS-Datei (elektronisches Datenblatt) ist eine einfache Inbetriebnahme und Programmierung möglich. Zum Beispiel kann ein Programm der Firma Vector



Informatik CANSetter zur Konfiguration verwendet werden. Im Allgemeinen ist der Anwender für die Verifikation und Validierung der Konfiguration verantwortlich.

Vorgehensweise: Die über das Tool geschriebenen sicheren Parameter müssen wieder aus dem Drehgeber ausgelesen werden und mit den geschriebenen verglichen werden, um eine korrekte Übertragung zu überprüfen. Desweiteren prüft der Drehgeber intern den zulässigen Wertebereich und die für die sicheren Daten erforderliche Prüfsumme (checksum). Im Fehlerfall erfolgt eine SDO abort message. Die Prüfsumme über die sicherheitsrelevanten Parameter ist erforderlich, um Datenkonsistenz sicherzustellen. Zur Berechnung der Prüfsumme kann ein Hilfsprogramm "CRC-Config-Calculator" kostenfrei von FRABA POSITAL Website www.posital.de heruntergeladen werden. Der Anwender muss durch eigene Berechnung der Prüfsumme die Validierung durchführen.

Weitere Informationen

CAN in Automation (CiA) International Users and Manufacturers Group e.V.
Kontumazgarten 3
90429 Nürnberg

- CiA Draft Standard 301
- CiA Draft Standard 303 LED-Behavior
- CiA Draft Standard 304 Framework for Safety Relevant Communications
- CiA Draft Standard 305 Layer Setting Services
- CiA Draft Standard 406 Device Profile for Encoders



BENUTZERHANDBUCH ABSOLUTE WINKELCODIERER SIL CI 3 **CANOPEN SAFETY**

2. Installation

Allgemeine Hinweise zum mechanischen Einbau und elektrischen Anschluss des Absolutwertgebers:



Die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme muss durch fachlich geschultes Personal durchgeführt werden gemäß der Dokumentation zum Produkt!



Nicht auf dem Drehgeber stehen!



Die Anschlusshaube darf nicht



Antriebswelle nicht nachträglich bearbeiten!



unter Spannung gesteckt oder gelöst werden!



Schlagbelastung vermeiden!



Der Absolutwertgeber muss über den Maschinenkörper bzw. eine separate Potentialausgleichsleitung an der zentralen Betriebserde der Maschine



Gehäuse nicht nachträglich bearbeiten!



BENUTZERHANDBUCH ABSOLUTE WINKELCODIERER SIL CI 3 CANOPEN SAFETY

Montagehinweise Hohlwelle



Der Klemmring darf nur auf der Hohlwelle angezogen werden, wenn der Winkelcodierer auf der Welle des

Antriebselements steckt. Es ist vom Kunden ein Splint durch die gegenüberliegenden Schlitze in der Hohlwelle zu führen und sicherzustellen, dass der Klemmring ebenfalls in seiner Aussparung die Splintenden aufnimmt. Dadurch ist ein Formschluss der Hohlwelle mit der Antriebswelle gewährleistet. Die Drehmomentenstütze ist so zu montieren, dass keine mechanische Vorspannung im unbelasteten Zustand auftritt!

Die Drehmomentenstütze muss je Laschenseite mit 2 Schrauben inklusive Unterlegscheiben zur Antriebsseite befestigt werden! Maße für die Unterlegscheibe:

- 3,2 mm für inneren Durchmesser
- 7 mm Minimum für äußeren Durchmesser

Die zulässigen Wellenbewegungen des Antriebselementes sind in der folgenenden Tabelle aufgeführt:

| | Axial | Radial |
|-----------|----------|----------|
| Statisch | ± 0,3 mm | ± 0,3 mm |
| Dynamisch | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |

Tab. 2 Wellenbewegung des Antriebselements

Montagehinweise Kupplung

Zuerst ist der Drehgeber mechanisch zu befestigen. Erst danach ist die Kupplung auf Drehgeberseite und auf Antriebseite zu fixieren.

Durch Einhaltung dieser Montagereihenfolge werden mechanische Vorspannungen und unzulässige Lagerkräfte vermieden. Als Kupplung ist eine Schraubenkupplung mit zwei Madenschrauben zu verwenden. Die Drehgeber mit Voll-

welle verfügen über eine abgeflachte Wellenseite. Auf dieser abgeflachten Wellenseite muss sich eine Madenschraube der Kupplung eingraben. Die zweite Madenschraube der Kupplung ist auf der Welle ebenfalls zu fixieren und dient als redundante Befestigung. Um ein Lösen der Madenschraube bei Schock und Vibration zu verhindern, ist die Verwendung von Schraubensicherungslack (Empfehlung Loctite 243 oder 2701) vorgeschrieben. Die Kupplung und Madenschrauben sind zuvor mit einem Reiniger (Empfehlung Loctite 7063) von Fetten und Ölen zu reinigen zur Erzielung hoher Klebekräfte. Die genaue Handhabung von Kleber und Reiniger ist den Herstellervorgaben zu entnehmen. Nähere Angaben zu den Datenblättern und Sicherheitsdatenblatt sind auf der Website www.loctite.de zu finden.

Montagehinweis Klemmflansch

Beim C10 Klemmflansch hat der Benutzer 3 Möglichkeiten den Drehgeber zu montieren:

Verwendung eines Klemmwinkels und Fixierung mit einer Schraube oder einem Stift in einen der 6 Innengewinde auf der Flanschseite, um einen Formschluss zu realisieren. Einen Klemmwinkel mit einem Klemmmoment von 500 Ncm, um eine Überdimensionierung mit dem Faktor 20 zu realisieren, wodurch die Klemmverbindung einer formschlüssigen Verbindung gleich kommt (Norm EN 61800-5-2:2007, Tabelle D.16).

Bei Verwendung von mindestens 3 der 6 Innengewinde auf der Flanschseite. Passstift aus Stahl ist zu verwenden. Befestigungsschrauben sind mit einem Drehmoment von 1 Nm anzuziehen.



2.1 Elektrischer Anschluss

2.1.1 Anschluss über die Anschlusshaube

Signalzuordnung

Mit zwei Torx-Schrauben ist die Anschlusshaube mit dem Drehgeber befestigt. Der Drehgeber wird über zwei oder drei Kabelverschraubungen angeschlossen, je nachdem ob die Stromversorgung über das Buskabel mitgeführt wird oder nicht. Die nicht verwendeten Kabelverschraubungen müssen mit einem Blindstopfen versehen werden, wenn z.B. die Spannungsversorgung im Feldbuskabel mitgeführt wird. Die Kabelverschraubungen sind für Kabeldurchmesser von 5 mm bis 9 mm geeignet. Drehgeber nur an Geräte anschließen, deren Versorgungsspannung nach EN 50 178 (Schutzkleinspannung) erzeugt ist.




Abb. 2 Übersicht Anschlusshaube

| Klemme | Beschreibung | |
|------------|----------------|--------------|
| 1 | Masse | |
| + | 12–30 Versorgu | ungsspannung |
| | 0 V Versorgung | sspannung |
| G (links) | CAN Ground | (Bus In) |
| L (links) | CAN Low | (Bus In) |
| H (links) | CAN High | (Bus In) |
| G (rechts) | CAN Ground | (Bus Out) |
| L (rechts) | CAN Low | (Bus Out) |
| H (rechts) | CAN High | (Bus Out) |

Tab. 3 Signalzuordnung



Busanschluss

Die Anschlusshaube erfüllt die Funktion eines T-Verteilers. Daher ist die Verdrahtung entsprechend der nebenstehenden Zeichnung durchzuführen, wobei genau die Zuordnung von ankommenden und weiterführenden Bussignalen beachtet werden muss.



Eine Trennung von Bus In und Bus Out erfolgt bei eingeschaltetem Abschlusswiderstand!

Bus Abschluss Anschlusshaube

Ist der Geber als Teilnehmer am Anfang oder Ende im Bus verdrahtet, muss der Abschlusswiderstand zugeschaltet werden. Der Abschlusswiderstand ist zugeschaltet, wenn der Schalter in Position 'ON' steht.




Eine Trennung von Bus In und Bus Out erfolgt bei eingeschaltetem Abschlusswiderstand.

Abschlusswiderstand:

Letzter Teilnehmer Beliebiger Teilnehmer









Verdrahtung



Abb. 3 Verdrahtung

Arbeitsschritte Verdrahtung

- Außenmantel der Leitung abtrennen und Schirmgeflecht je nach Leitungsdurchmesser auf ca. 10–15 mm freilegen.
- 2. Hutmutter und Lamelleneinsatz mit Dichtring auf die Leitung schieben.
- Schirmgeflecht rechtwinklig (90°) nach außen biegen.
- 4. Schirmgeflecht in Richtung Außenmantel umfalzen, d.h. nochmals um 180° umbiegen.
- Lamelleneinsatz mit Dichtring in den Zwischenstutzen schieben und Verdrehschutz einrasten.
- 6. Hutmutter fest aufschrauben mit 3,5 Nm.



Zulässiger Kabeldurchmesser 5–9 mm für Anschlusshaube Typ AH58-B1CS-3PG und AH58-B1CS-3PG-VA.

Installationshinweise

Als Abschirmung wirken neben den Kabelschirmen auch die metallischen Gehäuse von Messsystem und Folgeelektronik. Die Gehäuse müssen gleiches Potential aufweisen und über den Maschinenkörper bzw. eine separate Potentialausgleichsleitung an der zentralen Betriebserde der Maschine angeschlossen werden. Die Potentialausgleichsleitung sollte einen Mindestquerschnitt von 6 mm² haben.

Signalkabel nicht in unmittelbarer Umgebung von Störquellen verlegen. Luftabstand >100 mm. Gegenüber Speicherdrosseln ist in der Regel ein Mindestabstand von 200 mm erforderlich.

Signalleitungen so kurz wie möglich und ohne Zwischenklemmung verlegen. Es sind geschirmte Feldbusleitungen zu verwenden! Der Schirm ist EMV gerecht aufzulegen.

Bei gemeinsamer Kabelverlegung von Signalleitungen mit störsignalführenden anderen Leitungen in metallischen Kabelschächten wird eine ausreichende Entkopplung durch eine geerdete Zwischenwand erreicht.



Einstellung Knotennummer Anschlusshaube

Die Einstellung der Teilnehmeradresse erfolgt über BCD codierte Drehschalter in der Anschlusshaube. Mögliche (erlaubte) Adressen liegen im Bereich 1 bis 64, wobei jede höchstens einmal im gesamten Netzwerk vorkommen darf. Zwei LEDs auf der Rückseite der Anschlusshaube zeigen den Betriebszustand des Drehgebers an.

CANopen Geräte; BCD-Drehschalter

| x1 | Geräteadresse 1–64 |
|-----|---------------------------|
| x10 | Einstellung der CAN- |
| | Knotennummer |
| | NICHT erlaubte Adressen / |
| | 0 und der Bereich 65–99 |
| XBd | Einstellung der Baudrate |
| | Versorgungsspannung |

Tab. 4 Knotennummer Anschlusshaube

Die Einstellung der Knotennummer erfolgt über zwei Drehschalter in der Anschlusshaube. Die Anschlusshaube kann durch Lösen von zwei Torx-Schrauben am Drehgeber zur Installation abgenommen werden.



Bei CANopen Geräten darf die Geräteadresse nur einmal im Netzwerk definiert sein.




Abb. 4 Einstellungen Anschlusshaube

Konfiguration darf nur durch geschultes Personal erfolgen! Wenn eine unerlaubte Adresse eingestellt wird, setzt der Drehgeber intern die Adresse auf 127 dezimal.

Durch diese Maßnahme ist weiterhin eine Kommunikation möglich mit dem Sensor und eine falsche Gerätekonfiguration detektierbar.



Anforderungen zur Überprüfung der Gerätekonfiguration



Während der ersten Inbetriebnahmephase muss die einwandfreie Funktion des Drehgebers überprüft werden, weil

die Einstellung der Knotennummer nicht sicher erfolgt. Der Anwender muss sicherstellen, dass die korrekte Geräteadresse eingestellt ist durch Auswertung der Boot-Up Nachricht während der Startphase und Auslesen des Identity Objekts (1018h) mit Sub-Index 1 und optional Sub-Index 4. Die Auswertung der Boot-Up Nachricht muss prüfen, ob der zugehörige Identifier 700 hex + eingestellter Knotennummer entspricht. Bei der Drehgeberversion mit Kabel oder Steckerabgang erfolgt die Einstellung der Geräteadresse mittels SDO Telegramme. Hier ist auch die Boot-Up Nachricht in der gleichen Weise zu prüfen.

Das Auslesen des vorgeschriebenen Identity Objektes (1018hex) mit Sub-Index 1 (Inhalt: Hersteller Kennung) ermöglicht zusätzlich eine Überprüfung auf den richtigen Hersteller. Zusätzlich kann mit dem Sub-Index 4 (Inhalt: Seriennummer) eine weitere Prüfung auf den richtigen Busteilnehmer mit entsprechender Knotennummer erfolgen. Die hier beschriebenen Prüfungen müssen nach jedem Einschalten der Spannung oder NMT Befehl "Reset Node" oder "Reset Communication" durch den Master (Safety Steuerung) erfolgen. Die Verifikation und Einstellung der Knotennummer ist für Dokumentationszwecke zu loggen.

Einstellung der Baudrate in der Anschlusshaube

Die Einstellung der Baudrate erfolgt über einen Drehschalter in der Anschlusshaube. Der Anwender hat die richtige Einstellung der Baudrate zu validieren. Im Falle einer falschen Konfiguration kann der Drehgeber nicht im Netzwerk kommunizieren und es werden "Error Frames" erzeugt.

Es werden alle Baudraten, die in Tabelle 2 dargestellt sind, unterstützt

| Baudrate in kBit/s | BCD Drehschalter |
|--------------------|------------------|
| 20 | 0 |
| 50 | 1 |
| 100 | 2 |
| 125 | 3 |
| 250 | 4 |
| 500 | 5 |
| 800 | 6 |
| 1000 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1000 | 9 |

Tab. 5 Baudrate Anschlusshaube



2.1.2 Einstellung der Knotennummer bei Steckerabgang

Signalzuordnung

Drehgeber nur an Geräte anschließen, deren Versorgungsspannung nach EN 50 178 (Schutzkleinspannung, PELV oder SELV) erzeugt ist.

| 5 Pin M12 | Signal |
|-----------|-------------------------------------|
| 1 | CAN Ground |
| 2 | 12–30 V Versorgungsspannung |
| | (siehe Spezifikation elektr. Daten) |
| 3 | 0 V Versorgungsspannung |
| 4 | CAN High |
| 5 | CAN Low |






Abb. 5 M12 Rundstecker 5 Pin (w+m)

2.1.3. Einstellung der Knotennummer via SDO Objekts

Bei Geräten ohne Anschlusshaube kann die Adresse nur über das SDO Objekt 3000 hex eingestellt werden. Die Adresse eines Drehgebers ohne Anschlusshaube ist im Standardfall auf 32 eingestellt. Einzelheiten zur Änderung der Baudrate finden Sie unter Punkt 5.5.

ACHTUNG



Es sind die Prozeduren zur Überprüfung der Einstellung der Knotennummer einzuhalten wie im Kapitel

"Anforderungen zur Überprüfung der Gerätekonfiguration" beschrieben.

2.1.4. Einstellung der Baudrate via SDO Objekts

Bei Geräten ohne Anschlusshaube, kann die Baudrate nur über das SDO Objekte 3001 hex geändert werden. Der erlaubte Wertebereich ist 0–7. Per Default ist die Werkseinstellung für die Baudrate auf 125 kBaud eingestellt. Einzelheiten zur Baudratenänderung finden Sie unter Punkt 5.5.



Die Werkseinstellung der Baudrate wurde von 20 kBaud auf 125 kBaud seit dem 07.12.2010 geändert.



3. Technische Daten

Im folgenden Abschnitt sind die technischen Daten zum OCD Drehgeber SIL CL 3 mit CANopen Safety Schnittstelle aufgeführt. Es gibt unterschiedliche Drehgeber Versionen mit leicht unterschiedlichen technischen Daten. Weitere Informationen finden Sie jeweils im korrespondierenden Datenblatt des Drehgebers.

Allgemeine Beschreibung

| Safety Integrity Level | SIL CL 3 (EN 62061) |
|------------------------------------|--|
| Performance Level | PL e (EN ISO 13849-1) |
| Sicherheitskategorie | Cat 4 (EN ISO 13849-1) |
| MTTF _d (EN ISO 13849-1) | 129 Jahre |
| DC _{avg} (EN ISO 13849-1) | 98.8% |
| Max. zulässige Betriebsdauer | 10 Jahre (EN 62061) |
| PFH _d (EN 62061) | 6.2*10 ⁻⁹ 1/h; 6% vom SIL3 Limit |
| PFD _{avg} (EN 62061) | 2.7*10 ⁻⁴ 1/h; 27% vom SIL3 Limit |
| Proof Test Interval (EN 62061) | 10 Jahre |
| SFF (EN 62061) | 99,4% |
| Physikalische Architektur | Redundantes Design |
| Zertifizierung | Durch TÜV Rheinland, Reg. Nummer: 01/205/0701/10 |

Tab. 7 Allgemeine Beschreibung



Elektrische Daten

| Cobrittatalla | CANtonon Cofety neets Standard CiA DC 204 |
|---------------------|--|
| Schnittstelle | CANopen Safety nach Standard CiA DS-304 |
| | CANopen nach Standard to CiA DS-301 |
| | Transceiver nach to ISO 11898, |
| | Galvanisch getrennt durch Optokoppler |
| Baudrate | Max. 1 MBaud |
| Adressierung | Programmierbar über SDO-Telegramme |
| | Drehgeber mit Anschlusshaube (H3P): |
| | Adresse über Drehschalter in der Anschlusshaube einstellbar |
| Versorgungsspannung | 12–30 V DC (Absolute Grenzwerte) ¹⁾ |
| Stromaufnahme | Multiturn: Max. 100 mA mit 12 V DC, max. 50 mA mit 24 V DC |
| | Singleturn: Max. 50 mA mit 12 V DC, max. 20 mA mit 24 V DC |
| Leistungsaufnahme | Multiturn: Max. 1.2 Watt |
| | Single-Turn: Max. 0.5 Watt |
| Schrittfrequenz LSB | 800 kHz |
| Toilungaganguigkait | Sicherer Positionswert: 10 Bit |
| Teilungsgenauigkeit | Nicht Sicherer Positionswert: ± ½ LSB (12 Bit), ± 4 LSB (16 Bit) |
| EMV | Störaussendung: EN 61000-6-4 |
| | Störfestigkeit: EN 62061 Anhang 2 |

¹⁾ Drehgeber nur an Geräte anschließen, deren Versorgungsspannung nach EN 50 178 (Schutzkleinspannung, PELV o. SELV) erzeugt ist.

Tab. 8 Elektrische Daten



Mechanische Daten

| Gehäuse | Aluminium, optional Edelstahl |
|------------------------------|--|
| Lebensdauer | Abhängig von Ausführung, Wellenbelastung (siehe Tabelle S. 22) |
| Maximale Wellenbelastung | Axial 40 N, radial 110 N |
| Trägheitsmoment des Rotors | \leq 30 gcm ² |
| Reibungsmoment | ≤ 3 Ncm (Ausführungen ohne Wellendichtring) |
| Drehzahl (Dauerbetrieb) | Max. 6000 min ⁻¹ |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 ≤ 100 g (Halbsinus,6 ms) |
| Dauerschock | EN 60028-2-29 ≤ 10 g (Halbsinus, 16 ms XYZ) |
| Schwingfestigkeit | EN 60068-2-6 ≤ 10 g (10 Hz − 1,000 Hz, XYZ) |
| Masse | Singleturn ≈ 600 g |
| (Mit Anschlusshaube) | Multiturn ≈ 800 g |
| Masse (Edelstahlausführung | Singleturn ≈ 1,200 g |
| mit Anschlusshaube) | Multiturn ≈ 1,300 g |
| Masse | Singleturn ≈ 350 g |
| (Kabel/Steckerausführung) | Multiturn ≈ 500 g |
| Masse (Edelstahlausführung | Singleturn ≈ 500 g |
| mit Kabel/Steckerausführung) | Multiturn ≈ 600 g |

Tab. 9 Mechanische Daten

Anforderungen an Kupplung

| Minimales Drehmoment | 500 Ncm |
|----------------------|---|
| | Formschluss durch "D" Formgebung des Kupplungstückes oder |
| | 2-fach Schraubkupplung mit Schraubensicherungslack. Maden- |
| Designvorgabe | schraube der Kupplung und Kupplungsgewinde sind vor Verwendung |
| | des Schraubensicherungslackes zu reinigen! Beide Wellenseiten |
| | von Antrieb und Drehgeber müssen für Formschluss abgeflacht sein! |
| | Tab. 10 Anforderungen an Kupplung |

Flansch

| Flansch | Synchro (| S) | Klemm (C) | Hohlwelle (B) |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| Wellendurchmesser | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 15 mm |
| Wellendurchmesser bzw. | 10 mm | 20mm | 20 mm | _ |
| Eindringtiefe | | | | |
| Welleneindringtiefe min. / max. | _ | _ | _ | 15 mm / 30 mm |

Tab. 11 Flansch



Minimale Lebensdauer Mechanisch

| | Lebensdauer in 10 ⁸ Umdrehungen mit (F _a /F _r) | | |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|
| Flansch | 40 N / 60 N | 40 N / 80 N | 40 N / 110 N |
| C10 (Klemmflansch 10 x 20) | 50 | 20 | 8 |
| S10 (Synchroflasch 10 x 20) | 52 | 22 | 8 |
| S06 (Synchroflasch 6 x 10) | 164 | 69 | 26 |
| ohne Wellendichtung | | | |

Lebensdauer basiert auf L01 mit einer Zuverlässigkeit von 99%;

Tab. 12 Minimale Lebensdauer Mechanisch

S6 (Synchroflansch 6x10) Wellendichtung: max 20 N axial, 80 N radial

Umgebungsbedingungen

| Arbeitstemperaturbereich | -30 – +70°C |
|---------------------------|---|
| Lagertemperaturbereich | -40 – +70° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 98 % (ohne Betauung) |
| Schutzart (EN 60529) | Gehäuseseite: IP 65 |
| | Wellenseite: IP 64 (optional mit Wellendichtring: IP66) |
| Kabelverschraubung | -20 – +70° flexible verlegte Kabel |
| | -40 – +70°C fest verlegte Kabel |

Tab. 13 Umgebungsbedingungen



4. Konfiguration

Der Inhalt dieses Kapitels beschreibt die Konfiguration der Parameter eines Absoluten Drehgebers SII CL 3 mit CANopen Safety Schnittstelle.

4.1 Betriebsmodi

4.1.1 Allgemeine Information

Der Drehgeber meldet sich im "Pre-Operational Mode" auf dem CAN Bus nachdem er seine "BootUp" Nachricht abgesetzt hat:

"Identifier BootUp" Nachricht: 700 hex + Knotennummer (weitere Details im Communication Profile DS-301 der CiA Seite 70.)

Es wird empfohlen die Parameter nur im Pre-Operational Modus zu ändern. Dieser Modus senkt die Buslast und vereinfacht die Kontrolle der gesendeten und empfangen Nachrichten.



Es ist nicht möglich in dem Modus "Pre-Operational PDO" oder SRDO Nachrichten zu senden oder zu emp-

fangen. Mit der Boot-Up Nachricht ist eine Überprüfung durchzuführen, ob der zugehörige Identifier der Boot-Up Nachricht der konfigurierten Knotennummer in der Anschlusshaube entspricht. Zusätzlich muss das Identity Objekt (1018 hex) mindestens mit Sub-Index 1 ausgelesen werden, ob das richtige Gerät zur Knotennummer gehört. Diese Überprüfung muß nach jedem Einschalten der Spannungsversorgung erfolgen oder NMT Befehl "Reset Knoten" oder "Reset Kommunikation" durch den Master (Safety Steuerung). Für nähere Informationen siehe Abschnitt "Anforderungen zur Überprüfung der Gerätekonfiguration".

4.1.2 Modus: Preoperational

Um den Drehgeber in der "Pre-Operational" Modus zu setzen, muss der Master folgende Nachricht senden:

| Identifier | Byte 0 | Byte 1 | Beschreibung |
|------------|--------|-------------------|------------------------|
| 0 h | 80 h | 00 | NMT-PreOp, alle Knoten |
| 0 h | 80 h | NN (Knotennummer) | NMT-PreOp, NN |

NN: Knotennummer Tab. 14 Modus: Preoperational

Es ist möglich alle Knoten (Index 0) oder einzelne Knoten (Index NN) in den Pre-Operational Modus zu setzen.



4.1.3 Modus: Start - Operational

Um den Drehgeber in der Operational Modus zu setzen, muss der Master folgende Nachricht senden:

| Identifier | Byte 0 | Byte 1 | Beschreibung |
|------------|--------|--------|------------------------|
| 0 h | 01 h | 00 | NMT-Start, alle Knoten |
| 0 h | 01 h | NN | NMT-Start, NN |

NN: Knotennummer Tab. 15 Modus: Start - Operational

Es ist möglich alle Knoten (Index 0) oder einzelne Knoten (Index NN) in den Operational Modus zu setzen.

SAFETY HINWEIS



Nur im Betriebszustand "Operational" ist die Sicherheitsfunktion aktiv und können SRDO Nachrichten übertragen werden. Für eine aktive SRDO Nachrichtenkommunikation muss die SRDO Konfiguration gültig sein, ansonsten ist keine Übertragung von SRDO möglich!

4.1.4 Modus: Stopped

Um den Drehgeber in den "Stopped" Modus zu setzen, muss der Master folgende Nachricht senden:

| Identifier | Byte 0 | Byte 1 | Beschreibung |
|------------|--------|--------|-----------------------|
| 0 h | 02 h | 00 | NMT-Stop, alle Knoten |
| 0 h | 02 h | NN | NMT-Stop, NN |

NN: Knotennummer Tab. 16 Modus: Stopped

Es ist möglich alle Knoten (Index 0) oder einzelne Knoten (Index NN) in den Operational Modus zu setzen.

4.1.5 Reinitialisierung des Drehgebers

Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird empfohlen eine Reinitiaisierung durchzuführen:

| Identifier | Byte 0 | Byte 1 | Beschreibung |
|------------|--------|--------|---------------------|
| 0 h | 82 h | 00 | Reset Communication |
| 0 h | 82 h | NN | Reset Node |

NN: Knotennummer

Tab. 17 Reinitialisierung des Drehgebers

Es ist möglich alle Knoten (Index 0) oder einzelne Knoten (Index NN) in den Reset Modus zu setzen. Nach erfolgter Reinitialisierung meldet sich das Gerät wieder im Pre-Operational Modus.



Wenn die NMT-Befehle "Reset Node" oder "Reset Communication" ausgeführt werden, sind die Maßnahmen durchzuführen wie in Kapitel 4.1.1. "Allgemeine Information" beschrieben. Eine genaue Beschreibung ist dem Kapitel "Anforderungen zur Überprüfung der Gerätekonfiguration" zu entnehmen.



4.2 Normaler Betrieb CANopen

| Polled Mode | Der angeschlossene Host fragt über ein "RemoteTransmission- |
|-------------|--|
| | Request-Telegramm" den aktuellen Positionswert ab. Der |
| | Drehgeber liest die aktuelle Position ein, verrechnet evtl. gesetzte |
| | Parameter und sendet über denselben CAN-Identifier den |
| | Positionswert zurück. |
| Cyclic Mode | Der Absolutwertgeber sendet zyklisch – ohne Aufforderung durch |
| | den Host – den aktuellen Positionswert. Die Zykluszeit kann |
| | millisekundenweise für Werte zwischen 1ms und 65536 ms |
| | programmiert werden. |
| Sync Mode | Nach Empfang des Sync-Telegramms durch den Host, sendet der |
| | Drehgeber den aktuellen Prozess-Istwert. Falls mehrere Knoten |
| | auf das Sync-Telegramm antworten, melden sich die einzelnen |
| | Knoten nacheinander entsprechend ihres CAN-Identifiers. Die |
| | Programmierung einer Offset-Zeit entfällt. Der Sync-Zähler kann |
| | so programmiert werden, dass der Encoder erst nach einer |
| | definierten Anzahl von Sync-Telegrammen sendet. |

Tab. 18 Normaler Betrieb CANopen

4.2.1 Betrieb CANopen Safety

In der Tabelle sind die sicherheitsbezogenen Elemente rot markiert. SRDO Kommunikation ist nur im Betriebszustand "OPERATIONAL" erlaubt und ein SDO Zugriff auf Safety bezogene Objekte nur durch Lesen möglich und kein Schreibzugriff. Im Zustand "Pre-Operational" hingegen ist ein genereller SDO Zugriff auf Safety Objekte möglich.

| | | Initialising | Pre- | Operational | Stopped |
|----|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| | | | Operational | | |
| 1 | PDO | ./ | | Allowed | |
| Ĭ, | PDO / | _/ | Allowed | Allowed | 7 |
| | SRDO | | 1 | Allowed | |
| _ | Synchronization Object | | Allowed | Allowed | |
| _ | Time Stamp Object | | Allowed | Allowed | |
| | Emergency Object | | Allowed | Allowed | |
| _ | Boot-Up Object | Allowed | | | |
| | NMT Object | | Allowed | Allowed | Allowed |

Diese Tabelle ist dem Profil DS-304 der CiA entnommen. "Allowed" steht für "zulässig".

Tab. 19 Betrieb CANopen Safety

Anmerkung 1: Bei einem Schreibzugriff auf Safety Objekte erfolgt im NMT Zustand Operational eine Abbruch Nachricht (Abbruch Info: 0800 0022h). Ein Lesezugriff auf Sicherheitseinträge im NMT Zustand Operational ist zulässig.



4.2.2 Initialisierungsablauf bei CANopen Safety




Abb. 6 Initialisierungsablauf

Schritt A

Der Drehgeber muss sich in dem Zustand "Pre-Operational" nach dem Einschalten der Spannung befinden. Dieser Zustandswechsel erfolgt automatisch. In diesem Zustand ist der Encoder durch SDO Nachrichten erreichbar, wobei CAN-IDs verwendet werden können nach dem "Pre-Defined Connection Set". In diesem Schritt A erfolgt die Konfiguration des Drehgebers, auch der Safety relevanten Daten. Zusätzliche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um eine sichere Funktion im Netzwerk zu gewährleisten. Dazu können Konfigurationsanwendungen oder Werkzeuge Verwendung finden wie z.B. CANsetter der Firma Vector. Im Zustand "Pre-Operational" kann eine Konfiguration von PDOs, PDO Mapping, SRDO Konfiguration, SRDO Mapping und optional COB-IDs erfolgen. In vielen Fällen ist eine Konfiguration nicht erforderlich, weil die Default Werte bereits für eine Vielzahl von Applikationen und Kommunikationsparametern geeignet sind.

Schritt B

Es kann erforderlich sein alle Geräte, außer Safety Knoten, mittels SYNC Objekt zu synchronisieren bevor der NMT Zustand Operational aktiv ist.

Schritt C

Die Funktion Node Guarding oder Heartbeat kann gestartet werden. Details über die Funktion kann dem Standard DS-301 CANopen von der Organisation CiA (CAN in Automation) entnommen werden.

Schritt D

Die Konfiguration der Safety bezogenen Parameter ist verifiziert und die Konfiguration als gültig gesetzt. Wenn die Konfiguration der SRDO Kommunikationsparameter nicht aktiv gesetzt ist, erfolgt keine Übertragung von SRDO. Der Anwender ist verantwortlich für die Verifikation und Validierung der Gerätekonfiguration. Die von der Steuerung an den Drehgeber geschriebenen Parameter müssen anschließend wieder ausgelesen werden zur Verifikation. Eine durchgeführte Konfiguration ist zu Dokumentationszwecken zu loggen! Die Konfiguration sicherheitsrelevanter Parameter "configuration valid" kann nur dann aktiv gesetzt werden, wenn die Prüfsumme richtig ist. Mit Hilfe der Prüfsumme ist die Datenkonsistenz sichergestellt.

Schritt E

Alle oder spezielle Geräte werden in den Zustand Operational gesetzt. Für Safety Geräte startet jetzt die SRDO Kommunikation. Auch PDO Nachrichten können übertragen werden nach dem Standard CANopen Kommunikationsprofil.



4.3 Speicherungen der Parameter

4.3.1 Liste der speicherbaren Parameter

| Objekt Index | Objekt Beschreibung |
|--------------|---|
| 1005h | COB-ID Sync |
| 100Ch | Guard Time |
| 100Dh | Life Time Factor |
| 1017h | Producer Heartbeat Time |
| 1301h | SRDO1 communication parameter* |
| 1381h | SRDO1 mapping parameter* |
| 13FEh | Configuration valid* |
| 13FFh | Safety configuration checksum* |
| 1800h | Communication parameter PDO 1 |
| 1801h | Communication parameter PDO 2 |
| 1A00h | Transmit PDO1 Mapping Parameter |
| 1A01h | Transmit PDO2 Mapping Parameter |
| 3000h | Knotennummer (nur für Geräte mit Kabel / Steckerabgang) |
| 3001h | Baudrate (nur für Geräte mit Kabel / Steckerabgang) |
| 5000h | Safety Position: Konfigurationsparameter* |
| 50FEh | Safety Position: Configuration valid* |
| 50FFh | Safety Position: Configuration checksum* |
| 6000h | Betriebsparameter |
| 6001h | Auflösung pro Umdrehung |
| 6002h | Gesamtauflösung |
| 6003h | Preset Value |
| 6200h | Cyclic Timer |

^{*} Safety bezogenen Objekte

Tab. 20 Speicherbare Parameter



4.3.2 Speichervorgang

Die Parameter werden in einem nichtflüchtigen E²PROM gespeichert. Die eingegebenen Änderungen werden zunächst im Arbeitsspeicher des Drehgebers abgelegt. Wenn alle Parameter geprüft sind, können sie in einem Schreibzyklus in das E²PROM übertragen werden. Es ist zu beachten, dass der Schreibvorgang im Geber max. 500 ms beträgt.

Speichern

Durch Nutzung des Objektes 1010h werden die Parameter ins nichtflüchtige E2PROM gespeichert. Das Schreiben der Parameter benötigt maximal 500 ms. In dieser Zeit darf kein NMT-Befehl Start Node, Reset Node bzw. Reset Communication oder Ausschalten der Spannungsversorgung erfolgen. Sollte dies dennoch erfolgen, werden Default Werte gesetzt, um einen definierten Parametersatz zu gewährleisten. Wenn eine Geberausführung mit Steckerabgang verwendet wird, erfolgt Sensor intern das Setzen der Knotennummer auf 127 dezimal im Fehlerfall. Dies ermöglicht einen Zugriff auf das Gerät auch dann, wenn die gespeicherten Daten falsch oder korrumpiert sind. Es ist empfohlen nach dem Speichern die geschriebenen Werte auszulesen und auf Gültigkeit zu prüfen.

4.4 Wiederherstellen der Parameter

Die werkseitig voreingestellten Parameter können natürlich auch mit dem Kommando "Restore" wiederhergestellt werden. Erst nach dem Befehl NMT "Reset Node" oder erneutem Einschalten werden die wiederhergestellten Parameter aktiv gesetzt. Die wiederhergestellten Parameter sind für jeden CANopen Drehgeber gleich und können eventuell nicht mit den ursprünglichen Parametern übereinstimmen. Bitte überprüfen Sie die wiederhergestellten Parameter, insbesondere die sicherheitsrelevanten, auf Ihre Gültigkeit, bevor Sie den Spei-

chervorgang ausführen oder den Sensor in den Status Operational setzen!



WICHTIGER HINWEIS

Beachten Sie, dass für Drehgeber mit Kabel oder Steckerabgang die Baud-

rate und Knotennummer nicht wiederhergestellt werden. Die explizite Einstellung und Speicherung von Baudrate und Knotennummer muss durch geschultes Personal erfolgen, um eine falsche Gerätekonfiguration und Buskonflikte zu verhindern!



5. Programmierbare Parameter

Die Objekte basieren auf dem Geräteprofil CiA 406 DS V3.2: CANopen Profile für Drehgeber (<u>www.can-cia.org</u>)

| Kommando | Telegramm | Funktion | Beschreibung |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 22h | Anfrage | Domain Download | Parameter an Drehgeber |
| 23h, 27h, | Anfrage | Domain Download | Parameter an Drehgeber |
| 2Bh, 2Fh* | | | (Anzahl Bytes angezeigt) |
| 60h | Bestätigung | Domain Download | Parameter empfangen |
| 40h | Abfrage | Domain Upload | Parameter angefordert |
| 43h, 47h, | Antwort | Domain Upload | Parameter an Master (Anzahl |
| 4Bh, 4Fh* | | | Bytes angezeigt) |
| 80 h | Antwort | Warnung | Übertragungsfehler |

^{*} Der Wert des Commandbytes hängt von der Länge der zu übertragenen Bytes ab

| Kommando | Datenlänge | Datentyp |
|----------|------------|-------------|
| 43h/23h | 4 Byte | Unsigned 32 |
| 47h/27h | 3 Byte | Unsigned 24 |
| 4Bh/2Bh | 2 Byte | Unsigned 16 |
| 4Fh/2Fh | 1 Byte | Unsigned 8 |

Tab. 21 Programmierbare Parameter

Objekt Bibliothek

Die Datenübertragung nach CAL erfolgt ausschließlich über objektorientierte Nachrichtentelegramme. Diese Objekte sind nach Gruppen durch ein Indexregister klassifiziert. Jeder Indexeintrag

kann durch einen Subindex weiter untergliedert werden. Die Gesamtübersicht des Standard Objektverzeichnisses ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Index (hex) | Objekt |
|-------------|-----------------------------------|
| 0000 | Nicht benutzt |
| 0001-001F | Statische Datentypen |
| 0020-003F | Komplexe Datentypen |
| 0040-005F | Herstellerspezifische Datentypen |
| 0060-0FFF | Reserviert |
| 1000-1FFF | Bereich des Kommunikationsprofils |
| 2000-5FFF | Herstellerspezifische Bereich |
| 6000-9FFF | Gerätespezifischer Bereich |
| A000-FFFF | Reserviert |

Tab. 22 Objekt Bibliothek



5.1 Programmierbeispiel: Presetwert

Wenn ein CANopen Gerät an den Bus richtig angeschlossen und mit korrekter Baudrate und Knotennummer konfiguriert ist, meldet es sich mit der "Boot-Up" Nachricht auf dem Bus im Status "Pre-Operational". Die RUN LED des Gerätes blinkt.

5.1.1 Setzen des Presetwertes (Objekt 6003h)

Master an Drehgeber mit Knotennummer 1

Setzen des Presetwertes (Wert 1000)

| Identifier | DLC | Kommando | Index | | Subindex | Serviced | daten | | |
|------------|-----|----------|-------|----|----------|----------|--------|--------|--------|
| NN 1 | | Download | 6003h | 1 | | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
| 601 | 8 | 22 | 03 | 60 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 |

Antwort des Drehgebers

| Identifier | DLC | Kommando | Index | | Subindex | Serviced | daten | | |
|------------|-----|----------|-------|----|----------|----------|--------|--------|--------|
| NN 1 | | Download | 6003h | 1 | | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
| 581 | 8 | 43 | 03 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Lesen des Presetwertes aus dem Drehgeber

| Identifier | DLC | Kommando | Index | | Subindex | Serviced | daten | | |
|------------|-----|----------|-------|----|----------|----------|--------|--------|--------|
| NN 1 | | Download | 6003h | 1 | | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
| 601 | 8 | 40 | 03 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Antwort des Drehgebers

| Identifier | DLC | Kommando | Index | | Subindex | Serviced | daten | | |
|------------|-----|----------|-------|----|----------|----------|--------|--------|--------|
| NN 1 | | Download | 6003h | 1 | | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
| 581 | 8 | 43 | 03 | 60 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 |

Nullspannungssichere Speicherung des Presetwertes

| Identifier | DLC | Kommando | Index | | Subindex | Serviced | daten | | |
|------------|-----|----------|-------|----|----------|----------|--------|--------|--------|
| NN 1 | | Download | 1010h | 1 | | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
| 601 | 8 | 22 | 10 | 10 | 01 | 73 | 61 | 76 | 65 |

Tab. 23 Setzen des PresetWertes



5.2 Kommunikationsspezifische Objekte des DS301 von 1000h bis 1FFFh

In diesem Benutzerhandbuch beziehen wir uns auf das Kommunikationsprofil DS301 V4.02

| Objekt | Beschreibung | Seite | Seite | Seite |
|--------|---------------------------------|---------|-------|-------|
| | | DS304 | DS301 | DS406 |
| | | V1.0.1. | V4.02 | |
| 1000h | Device type | | 86 | 8 |
| 1001h | Error register | | 87 | 8 |
| 1003h | Pre-defined error field | | 88 | |
| 1005h | COB-ID SYNC-message | | 89 | |
| 1006h | ComCyclePeriode | | 90 | |
| 1008h | Device name | | 91 | |
| 1009h | Hardware version | | 91 | |
| 100Ah | Software version | | 91 | |
| 100Ch | Guard Time | | 92 | |
| 100Dh | Life Time Factor | | 92 | |
| 1010h | Store parameters | | 92 | |
| 1011h | Restore default parameters | | 94 | |
| 1014h | COB-ID Emergency | | 98 | |
| 1017h | Producer Heartbeat Time | | 101 | |
| 1018h | Identity Object | | 101 | |
| 1301h | SRDO1 communication parameter* | 17 | | |
| 1381h | SRDO1 mapping parameter* | 21 | | |
| 13FEh | Configuration valid* | 22 | | |
| 13FFh | Safety configuration checksum* | 23 | | |
| 1800h | Communication parameter PDO 1 | | 111 | 9 |
| 1801h | Communication parameter PDO 2 | | 111 | 11 |
| 1A00h | Transmit PDO1 Mapping Parameter | | 112 | 11 |
| 1A01h | Transmit PDO2 Mapping Parameter | | 112 | 12 |

Tab. 24 Kommunikationsspezifische Objekte des DS301 von 1000h bis 1FFFh

^{*}Safety bezogene Objekte



5.3 Herstellerspezifische Objekte von 2000h bis 5FFFh

| Objekt | Beschreibung |
|--------|---|
| 3000h | Knotennummer |
| 3001h | Baudrate |
| 5000h* | Safety Position: Configuration parameters |
| 5020h* | Safety Position: Sensor value |
| 5021h* | Safety Position: Inverted Sensor value |
| 50FEh* | Safety Position: Configuration valid |
| 50FFh* | Safety Position: Configuration checksum |

^{*}Safety bezogene Objekte

5.4 Geräteprofil spezifische Objekte von 6000h bis 9FFFh

In diesem Benutzerhandbuch beziehen wir uns auf das Kommunikationsprofil DS406 V3.2

| Objekt | Beschreibung | Seite |
|--------|----------------------------------|-------|
| 6000h | Betriebsparameter | 17 |
| 6001h | Auflösung pro Umdrehung | 18 |
| 6002h | Gesamtauflösung in Messschritten | 19 |
| 6003h | Preset value | 19 |
| 6004h | Position Value | 20 |
| 6200h | Cyclic Timer | 28 |

Tab. 26 Geräteprofil spezifische Objekte von 6000h bis 9FFFh

5.5 Objektbschreibungen

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen im Drehgeber verwendeten Objekte detailliert beschrieben.

Objekt 1000h: Device Type

Das Objekt 100 beschreibt den Gerätetyp und dessen Funktionalität. Es ist ein zusammengesetztes Feld mit einer 16 Bit Komponenten welche das verwendete Geräteprofil beschreibt und eine weitere 16 Bit Komponente, die den Gerätetyp näher spezifiziert. Objekt Kenndaten:

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | Unsigned 32 | N/A | ro | nein |

Tab. 27 Objekt 1000h: Device Type

OCD Absoluter Drehgeber Single-Turn: 10196h OCD Absoluter Drehgeber Multi-Turn: 20196h

Tab. 25 Herstellerspezifische Objekte von 2000h bis 5FFFh



Objekt 1001h: Error Register

Dieses Objekt wird dazu benutzt, um interne Gerätefehler anzuzeigen. Wenn ein Fehler auftritt, wird das korrespondierende Bit gesetzt. Folgende Fehlerarten werden unterstützt:

| Bit | Beschreibung | Kommentar |
|-----|---------------|---|
| 0 | Generic Error | The generic error is signaled at any error situation. |

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | Unsigned 8 | N/A | ro | nein |

Tab. 28 Objekt 1001h: Error Register

Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field

Das Objekt speichert die aufgetretenen Fehler, die durch das Senden des Emergency Objektes angezeigt werden.

- Der Fehlercode befindet sich im niederwertigsten Wort
- Zusätzliche Information befindet sich höchstwertigen Wort
- Subindex 0 enthält die Anzahl der aufgetretenen Fehler

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|-------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 0 | rw | nein |
| | Fehler | | | | |
| 1 | Letzer Fehler | Unsigned 32 | _ | ro | nein |
| 2–10 | Vorletzter Fehler | Unsigned 32 | _ | ro | nein |

Tab. 29 Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field

Löschen des Fehlerspeichers

Der Fehlerspeicher wird durch Schreiben einer Null an den Subindex 0 des Objektes 1003h gelöscht.

Objekt 1005h: COB-ID Sync

Das Objekt enthält den Identifier for das SYNC Objekt.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | Unsigned 32 | 80000080h | rw | nein |

Tab. 30 Objekt 1005h: COB-ID Sync



Objekt 1008h: Manufacturer Device Name

Dieses Objekt enthält den herstellerspezifischen Gerätenamen.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|----------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | String | _ | ro | nein |

Tab. 31 Objekt 1008h: Manufacturer Device Name

Objekt 1009h: Manufacturer Hardware Version

Dieses Objekt enthält die herstellerspezifische Hardware Version.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|----------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | String | _ | ro | nein |

Tab. 32 Objekt 1009h: Manufacturer Hardware

Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version

Dieses Objekt enthält die herstellerspezifische Software Version.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|----------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | String | _ | ro | nein |

Tab. 33 Objekt 100Ah: Manufacturer Software

Objekt 100Ch: Guard Time

Dieses Objekt enthält die "Guard Time" in Millisekunden.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | Unsigned 16 | 0 | rw | ja |

Tab. 34 Objekt 100Ch: Guard Time



Objekt 100Dh: Life Time Factor

Dieses Objekt enthält die "Life Time" Faktor Parameter. Der "Life Time" Faktor multipliziert mit der "Guard Time" ergibt die "Life Time" für das "Guarding" Protokoll

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | Unsigned 8 | 0 | rw | ja |

Tab. 35 Objekt 100Dh: Life Time Factor

Objekt 1010h: Store Parameters

Dieses Objekt wird dazu benutzt um die Parameter in den nichtflüchtigen Speicher zu schreiben.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 4 | ro | nein |
| | Subindices | | | | |
| 1 | Store all | Unsigned 32 | "save" | rw | nein |
| | parameters | | | | |

Speicherprozedur

Um die Parameter in den nichtflüchtigen Speicher zu schreiben, muss das Wort "save" an den korrespondierenden Sub-Index des Objektes 1010h vom Knoten gesendet werden.

| | Höchstwertiges Wort | | Niederwertigsten Wort | |
|----------|---------------------|-----|-----------------------|-----|
| ASCII | е | v | а | s |
| Hex Wert | 65h | 76h | 61h | 73h |

Tab. 36 Objekt 1010h: Store Parameters

Objekt 1011h: Restore Parameters

Dieses Objekt wird dazu benutzt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 4 | ro | nein |
| | Subindizes | | | | |
| 1 | Restore all | Unsigned 32 | "load" | rw | nein |
| | parameters | | | | |

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen muss das Wort "load" an den korrespondierenden Knoten gesendet werden. Bitte beachten! Nach Wiederherstellung der Parameter überprüfen Sie bitte die Parameter bevor der Speicherbefehl erneut ausgeführt wird.



| | Höchstwertiges Wort | | Niederwertigsten Wort | |
|----------|---------------------|-----|-----------------------|-----|
| ASCII | d | а | 0 | 1 |
| Hex Wert | 64h | 61h | 6Fh | 6Ch |

Tab. 37 Objekt 1011h: Restore Parameters

Bemerkung: Die wiederhergestellten Parameter werden erst nach einem "Reset" oder "Power Up" aktiviert. Prüfen Sie alle Parameter bevor diese in den nichtflüchtigen Speicher geschrieben werden.

Objekt 1014h: COB-ID Emergency Objekt

Dieses Objekt enthält den EMCY Emergency Message Identifier.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| 0 | _ | Unsigned 32 | 80h + Node ID | rw | nein |

Tab. 38 Objekt 1014h: COB-ID Emergency Objekt

Objekt 1017h: Producer Heartbeat Time

Dieses Objekt enthält das Zeitintervall in Millisekunden in welchem es eine "Heartbeat" Nachricht abetzen muss.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | _ | Unsigned 16 | 0 | rw | ja |

Tab. 39 Objekt 1017h: Producer Heartbeat Time

Objekt 1018h: Identity Objekt

Dieses Objekt enthält die Geräteinformationen.

Objekt Kenndaten

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl | Unsigned 8 | 1 | ro | nein |
| | der Einträge | | | | |
| 1 | Vendor ID | Unsigned 32 | 42h | ro | nein |
| 2 | Product Code | Unsigned 32 | 4341h | ro | nein |
| 3 | Revision | Unsigned 32 | 10001h | ro | nein |

Tab. 40 Objekt 1018h: Identity Objekt



Object 1301h: 1st Transmit SRDO Communication Parameter

Dieses Objekt enthält die Kommunikationsparameter des ersten transmit SRDO.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 6 | ro | ja |
| | Einträge | | | | |
| 1 | Informations- | Unsigned 8 | 1 | rw | ja |
| | richtung | | | (nur in Pre- | |
| | | | | Operational) | |
| 2 | Refresh Zeit | Unsigned 16 | 25 | rw | ja |
| | | | | (nur in Pre- | |
| | | | | Operational) | |
| 3 | Not used | | | | |
| 4 | Übertragungstyp | Unsigned 8 | 254 | rw | ja |
| | | | | (nur in Pre- | |
| | | | | Operational) | |
| 5 | COB-ID1 | Unsigned 32 | 0000 00FFh + (2 | rw | ja |
| | | | x Knoten-ID) | (nur in Pre- | |
| | | | | Operational) | |
| 6 | COB-ID2 | Unsigned 32 | 0000 0100h + (2 | rw | ja |
| | | | x Knoten-ID) | (nur in Pre- | |
| | | | | Operational) | |

Tab. 41 Object 1301h: 1st Transmit SRDO Communication Parameter

Sub-Index 0 Number of sub indices:

Dieser Parameter beinhaltet die maximale Anzahl von "Sub-Indizes" der Einträge im Objekt 1301 hex.

Sub-Index 1 Informationsrichtung

Werte Definition

| Wert | Beschreibung |
|-----------|----------------------------------|
| 0 h | Existiert nicht / nicht gültig |
| 1 h | Existiert / gültig für (tx) |
| 2h | Nicht anwendbar für dieses Gerät |
| 3h – ff h | Reserviert |

Tab. 42 Sub-Index 1 Informationsrichtung

Der COB-ID1 und / oder COB-ID2 dürfen nur verändert werden, wenn die Informationsrichtung zu 0 gesetzt worden ist; also das SRDO nicht gültig ist.

Für den Encoder wird die Informationsrichtung tx mit dem Wert 1h unterstützt und nicht rx für den Empfang. Demzufolge ist der Wertebereich 2h bis FFh nicht zulässig.



Sub-Index 2 Refresh Zeit

Die Sicherheitssystemzykluszeit im Sensor beträgt 24 ms. Innerhalb dieser Zeit ist eine komplette Überprüfung des Sensors intern erfolgt. Aber es ist möglich den sicheren Positionswert viel häufiger zu übertragen, indem die "Refresh Zeit /SCT" des SRDO "Communication Channels" niedriger als 24 ms gesetzt wird. Die Zeit wird über den Sub-Index 2 des Objektes gesetzt.

ACHTUNG

Eine schnellere Sendezykluszeit als die Sicherheitssystemzykluszeit kann für eine schnellere Leistung im Gesamtsystem genutzt werden. Es muss vom Systemintegrator aber die Sicherheitssystemzykluszeit von 24 ms für die Auslegung der Sicherheitsfunktion des Gesamtsystems beachtet werden! Innerhalb der Sicherheitssystemzykluszeit (auch Ansprechzeit genannt) wird der Sensor intern auf Fehler geprüft.

Sub-Index 4 Übertragungstyp

Siehe hierzu "PDO Communication Parameters" (Transmission Type) im Standard DS-301 (CANopen Communication Profile) der CiA.

Sub-Index 5 COB-ID1

Spezifiziert den COB-ID für den nicht invertierten Positionswert. Der Standardwert ist durch das sogenannte "Pre-Defined Connection Set" in der Spezifikation DS-304 definiert.



Sub-Index 6 COB-ID2

Spezifiziert den COB-ID für den invertierten Positionswert. Der Standardwert ist durch das sogenannte "Pre-Defined Connection Set" in der Spezifikation DS-304 definiert.

Object 1381h: 1. Transmit SRDO Mapping Parameter

Das Objekt enthält die Mapping Parameter des ersten Transmit SRDO.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|---------------------|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 16 | ro | nein |
| | Einträge | | | | |
| 01h, 03h, 05h | mapping für n | Unsigned 32 | | ro | nein |
| bis 0F _h | SRDO | | | | |
| (nur unge- | Das zu | | | | |
| rade Indizes) | mappende n. | | | | |
| rado maizos) | Applikationsob- | | | | |
| | jekt (nicht inver- | | | | |
| | tierte Daten) | | | | |
| 02h, 04h, 06h | Das zu | Unsigned 32 | | ro | nein |
| to 10h | mappende n. | | | | |
| (nur gerade | Applikationsob- | | | | |
| Indizes) | jekt (invertierte | | | | |
| | Daten) | | | | |

Tab. 43 Object 1381h: 1. Transmit SRDO Mapping Parameter

Das Mapping ist fest und kann nicht verändert werden!

Object 13FEh: Configuration Valid

Dieses Objekt enthält ein "Acknowledgement Flag" zur Angabe einer gültigen Konfiguration. Nach Schreibzugriff auf irgendeinen Safety relevanten Parameter ist dieses Objekt automatisch auf 0 h gesetzt. Wenn die Konfiguration beendet ist, muss der Anwender den "gültigen" Wert "A5h" in dieses Objekt schreiben. Durch Setzen des Objektes

"Configuration Valid" als gültig, ist die Verifikation der sicherheitsbezogenen Parameter dokumentiert. Wenn die Konfiguration als nicht gültig gesetzt ist, werden als SRDO Daten die Rohdaten der Positionswerte übertragen, d.h. ohne weitere Berechnungsalgorithmen wie Drehrichtung und Presetwert!

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 0 | Configuration | Unsigned 8 | 0h | rw | ja |
| | Valid | | | (nur in Pre- | |
| | | | | Operational) | |

Tab. 44 Object 13FEh: Configuration Valid



Object 13FFh: Safety configuration Checksum

Dieses Objekt beinhaltet die Prüfsumme über die Konfiguration des 1. Sende SRDO.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 1 | ro | ja |
| | Einträge | | | | |
| 1 | Checksum-1 | Unsigned 16 | 0 | rw (nur in Pre- | ja |
| | | | | Operational) | |

Tab. 45 Object 13FFh: Safety configuration Checksum

Die Berechnungsvorschriften sind auf Seite 23 der Spezifikation DS-304 zu finden. Zur einfachen Berechnung der Prüfsumme kann ein Hilfsprogramm kostenfrei von der Website www.posital.de herunter geladen werden. Das Programm "CRC-Config-Calculator" berechnet die Prüfsumme aller sicherheitsbezogener Kommunikationsobjekte und sicheren Encoderparameter.

Objekt 1800h: 1. Transmit PDO Kommunikation Parameter

Dieses Objekt enthält die Kommunikationsparameter des ersten Transmit PDOs.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|-----------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 5 | ro | ja |
| | Subindizes | oweng | | | |
| _1 | COB-ID | Unsigned 32 | 180h + | rw | ja |
| 2 | Übertragungsm | Unsigned 8 | FE | rw | ja |
| 3 | Inhibit Time | Unsigned 32 | 0 | rw | ja |
| 4 | nicht verfügbar | | | | |
| 5 | Event Timer | Unsigned 32 | 0x64 or 0 | rw | ja |

Tab. 46 Objekt 1800h: 1. Transmit PDO Kommunikation Parameter

Objekt 1801h: 2. Transmit PDO Kommunikation Parameter

Dieses Objekt enthält die Kommunikationsparameter des zweiten Transmit PDOs.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|-----------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 5 | ro | ja |
| | Subindizes | • | | | |
| 1 | COB-ID | Unsigned 32 | 280h + | rw | ja |
| 2 | Übertragungsm | Unsigned 8 | 1 | rw | ja |
| 3 | Inhibit Time | Unsigned 32 | 0 | rw | ja |
| 4 | nicht verfügbar | | | | |
| 5 | Event Timer | Unsigned 32 | 0 | rw | ja |

Tab. 47 Objekt 1801h: 2. Transmit PDO Kommunikation Parameter



Übertragungsmodus

Der Übertragungsmodus wird wie folgt eingestellt und konfiguriert:

| Wert | Übertragungsmodus Datentyp | | | ntyp | Beschreibung | |
|-----------|----------------------------|--------|---------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|
| (Dezimal) | Zy- | A- | Syn- | Asyn- | nur | |
| | klisch | zyklis | chron | chron | RTR | |
| 0 | | X | X | | | Sende PDO auf erste Sync Nachricht |
| | | | | | | nach einem Ereignis |
| 1-240 | X | | X | | | Sende PDO jede x. Sync Nachricht |
| 241-251 | Reserv | iert | | | | |
| 252 | | | Х | | Х | Empfange SYNC Nachricht und sende |
| | | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | PDO auf Remote Anfrage |
| 253 | | | | | X | Datenupdate und sende PDO auf |
| | | | | | | Remote Anfrage |
| 254 | | | | Χ | | Sende PDO bei Ereignis |
| 255 | | | | Х | | Sende PDO bei Ereignis |

Tab. 48 Übertragungsmodus

Inhibit Time

Für "Transmit PDOs", die "Inhibit Time" bei PDO Übertragungen kann als 16 Bit Wert eingestellt werden. Wenn sich Daten ändern das PDO Überträger überprüft ob die Inhibit Time seit seiner letzten Datenübertragung bereits abgelaufen ist.

Eine neue Datenübertragung kann erst stattfinden, wenn die Inhibit Time abgelaufen ist. Die Einstellung einer Zeit ist nützlich bei asynchronen Übertragungen (Übertragungsmodus 254 und 255), um zu hohe Buslasten zu vermeiden.

Event Timer

Der "Event Timer" arbeitet nur in asynchronen Übertragungsmodi (Übertragungsmodus 254 und 255). Wenn sich Daten vor Ablauf des Event Timers ändern, wird ein temporäres Telegramm gesendet. Wenn der Wert des Timer >0 ist, werden die Daten nach Ablauf des Timer gesendet.

Der Wert des Timers wird in Subindex 5 des jeweiligen PDOs geschrieben. Der Datentransfer findet auch ohne Änderung der Daten statt. Der Wertebereich liegt zwischen 1-65536 ms



.Objekt 1A00h: 1. Transmit PDO Mapping Parameter

Dieses Objekt enthält die Mapping Parameter des 1. Transmit PDOs.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 2 | ro | nein |
| | Subindizes | | | | |
| 1 | 1. gemapptes | Unsigned 32 | _ | rw | nein |
| | Objekt | | | | |

Tab. 49 Objekt 1A00h: 1. Transmit PDO Mapping Parameter

Objekt 1A01h: 2. Transmit PDO Mapping Parameter

Dieses Objekt enthält die Mapping Parameter des 2. Transmit PDOs.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 2 | ro | nein |
| | Subindizes | | | | |
| 1 | 2. gemapptes | Unsigned 32 | _ | rw | nein |
| | Objekt | | | | |

Tab. 50 Objekt 1A01h: 2. Transmit PDO Mapping Parameter

Object 5000h: Safety Position: Configuration parameters

Das Objekt enthält die Konfigurationswerte für den sicheren Positionswert.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 3 | ro | ja |
| 1 | Safety | Unsigned 16 | 0h | rw (nur in Pre- | ja |
| | Drehrichtung | | | Operational) | |
| 2 | Safety preset | Unsigned 32 | 0h | rw (nur in Pre- | ja |
| | value | | | Operational) | |
| 3 | Invertierter | Unsigned 32 | 0h | rw (nur in Pre- | ja |
| | safety preset | | | Operational) | |

| Wert | Safety-Drehrichtung | Code Verlauf |
|------|---------------------|--------------|
| 0 | CW | steigend |
| 1 | CCW | fallend |

Tab. 51 Object 5000h: Safety Position: Configuration parameters



Positionswert steigend oder fallend (CW=steigend, CCW = fallend) auszugeben ist. Die Zählrichtung ist vorgegeben in Index 5000h, Sub-Index 1. Der Parameter "Safety Preset Value" setzt den

Positionswert auf den gewünschten Ausgabewert, der erst übernommen wird, wenn Safety Position: Konfiguration gültig gesetzt ist.



Die Konfiguration muss im Stillstand der Drehgeberwelle gültig gesetzt werden, um sicherzustellen, dass der gewünschte Wert tatsächlich an der richtigen Position übernommen wird.

Object 5020h: Safety-Position: Sensorwert

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|-----------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 3 | ro | nein |
| | Subindizes | | | | |
| 1 | Safety position | Unsigned 8 | _ | ro | nein |
| 2 | Safety position | Unsigned 8 | _ | ro | nein |
| 3 | Safety position | Unsigned 8 | _ | ro | nein |
| 4 | Safety position | Unsigned 8 | _ | ro | nein |

Dieses Objekt enthält den sicheren Positionswert in nicht invertierter Darstellung in Byte Struktur.



Die Safety Position: Sensor Value ist fix gemappt und wird als 32-Bit-Wert in den SRDO-Daten übertragen.

| Anzahl der Bytes | Byte 3 | Byte 2 | Byte 1 | Byte 0 |
|----------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------|
| Gewichtung | Höchste | | | Niedrigste |
| Beispiel: Bit Information | 14 Bit Multi-Turn | n: | 16 Bit Single-Tu | ırn Auflösung |
| für 30 Bit Gesamtauflösung | Anzahl der Umd | rehungen | | |
| Beispiel: Bit Information | 14 Bit Multi-Turr | n: | 13 Bit Single-Tu | ırn Auflösung |
| für 27 Bit Gesamtauflösung | Anzahl der Umd | rehungen | | |

Tab. 52 Object 5020h: Safety Position: Sensor Value

2 Bit von den 14 Bit vom Multiturn-Teil sind demzufolge in Byte 1, wenn eine 13-Bit-Singleturn-Auflösung verwendet wird.



Object 5021h: Safety-Position: Invertierter Sensorwert

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|-----------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Anzahl der | Unsigned 8 | 4 | ro | nein |
| | Subindizes | | | | |
| 1 | Invertierter | Unsigned 8 | | ro | nein |
| | Safety position | | | | |
| 2 | Invertierter | Unsigned 8 | _ | ro | nein |
| | Safety position | | | | |
| 3 | Invertierter | Unsigned 8 | _ | ro | nein |
| | Safety position | | | | |
| 4 | Invertierter | Unsigned 8 | _ | ro | nein |
| | Safety position | | | | |

Tab. 53 Object 5021h: Safety Position: Inverted Sensor Value

Dieses Objekt enthält den sicheren invertierten Positionswert in Byte Struktur.

Object 50FEh: Safety-Position: Konfiguration 'Gültig'

Dieses Objekt enthält ein "Acknowledgement Flag" zur Angabe einer gültigen Konfiguration. Nach dem Schreibzugriff auf einen beliebigen Parameter des Safety relevanten "Safety Position"

Parameters wird das Objekt 50FEh automatisch auf ungültig, d.h. 0 gesetzt. Nach Abschluss der Konfiguration ist der "gültige" Wert "A5h" in das Objekt zu schreiben.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|---------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Configuration | Unsigned 8 | 0h | rw* | ja |

^{*} Nur in "Pre-Operational"

Tab. 54 Object 50FEh: Safety Position: Konfiguration Valid



50FFh: Safety-Position: Konfiguration 'Checksum'

Dieses Objekt enthält die Prüfsumme (checksum) der Konfiguration über die sicherheitsrelevanten "Safety Position" Parameter.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Checksum | Unsigned 16 | 0 | rw* | ja |

^{*} Nur in "Pre-Operational"

Tab. 55 50FFh: Safety Position: Konfiguration Checksum

Die Berechnungsvorschriften sind auf Seite 23 der Spezifikation DS-304 zu finden. Zur einfachen Berechnung der Prüfsumme kann ein Hilfsprogramm kostenfrei von der website www.posital.de herunter geladen werden. Das Programm "CRC-Config-Calculator" berechnet die Prüfsumme aller sicherheitsbezogener Kommunikationsobjekte und sicheren Encoderparameter.

Objekt 3000h: Knotennummer

Dieses Objekt enthält die Knotennummer des Gerätes. Die Standard Knotennummer ist 32 dezimal.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Node Number | Unsigned 8 | 20h | rw | ja |

Tab. 56 Objekt 3000h: Node Number



Hinweis

Nur der Wertebereich 1-64 ist für die Knotennummer zulässig. In dem Fall, dass die Knotennummer nicht im zulässigen Bereich liegen sollte, setzt der Drehgeber intern die Adresse automatisch auf 127 dezimal. Sollte eine Veränderung der Knotennummer erfolgen, dann muss die richtige Konfiguration der Knotennummer validiert werden. Für weitere Informationen siehe hierzu das Kapitel: "Anforderungen zur Überprüfung der Gerätekonfiguration".

Objekt 3001h: Baudrate

Dieses Objekt enthält die Baudrate des Gerätes.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Baudrate | Unsigned 8 | 3h | rw | ja |

Tab. 57 Objekt 3001h: Baudrate

Acht verschiedenen Baudraten werden unterstützt. Um die Baudrate einzustellen wird nur ein Byte benutzt.



| D. Late S. I. D.W. | D (|
|--------------------|------|
| Baudrate in kBit/s | Byte |
| 20 | 0x00 |
| 50 | 0x01 |
| 100 | 0x02 |
| 125 | 0x03 |
| 250 | 0x04 |
| 500 | 0x05 |
| 800 | 0x06 |
| 1000 | 0x07 |

Tab. 58 Objekt 3001h: Baudrate

Objekt 6000h: Betriebsparameter

Das Objekt stellt die Zählrichtung, die Diagnosefunktion und die Skalierungsfunktion ein.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Operating Pa- | Unsigned 16 | 4h | rw | ja |
| | rameter | | | | |

Tab. 59 Objekt 6000h: Operating Parameters

Zählrichtung

Die Zählrichtung wird immer mit Blick auf die Welle gesehen. Dies bedeutet bei Drehrichtung der Welle im Uhrzeigersinn (CW) ist die Zählrichtung steigend.

Skalierungsfunktion

Mit der Skalierungsfunktion kann der ausgegebene Positionswert mittels Software auf die Bedürfnisse der Applikation angepasst werden. Die Objekte 6001 und 6002 des Geräteprofils sind die Skalierungsparameter. Wenn das Skalierungsbit auf null gesetzt wird, ist die Skalierung ausgeschaltet.

Bit Struktur

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Us | MS | MS | MS | MS | R | R | R | R | R | R | R | R | MD | SF | CD | CS |

MS: Herstellerspezifische Funktion (nicht verfügbar)

Tab. 60 Objekt 6000h: Operating Parameters Bit Struktur

R: Reserviert

MD: Messrichtung (nicht verfügbar)SFC: Skalierungsfunktion (0 = aus, 1 = ein)

CD: Commissioning Diagnostic Control (nicht verfügbar)

CS: Zählrichtung (0 = CW, 1 = CCW)



Objekt 6001h: Measuring Units per Revolution

Dieses stellt die gewünschten Schritte pro Umdrehung ein.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Messeinheiten | Unsigned 32 | siehe | rw | ja |
| | pro Umdrehung | | Typenschild | | |

Tab. 61 Objekt 6001h: Measuring Units per Revolution

Objekt 6002h: Total Measuring Range in Measuring Units

Dieses Objekt stellt die gewünschte Gesamtauflösung der Messbereiche ein.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Gesamt- | Unsigned 32 | siehe | rw | ja |
| | Messschritte | | Typenschild | | |

Tab. 62 Objekt 6002h: Total Measuring Range in Measuring Units

Objekt 6003h: Preset Value

Dieses Objekt stellt den Preset Wert für den Drehgeber ein.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Presetwert | Unsigned 32 | 0 | rw | ja |

Tab. 63 Objekt 6003h: Preset Value

Objekt 6004h: Position Value

Dieses Objekt enthält den Positionswert.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Prozesswert | Unsigned 32 | _ | romap | nein |

Tab. 64 Objekt 6004h: Position Value

Objekt 6200h: Zyklus-Timer

Dieses Objekt enthält den Wert des Event Timers der korrespondierenden PDOs. Der Wert kann zwischen 1 und 65538 ms eingestellt werden.

| Subindex | Beschreibung | Datentyp | Standardwert | Zugriff | Speicherbar |
|----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 0 | Zykluszeit | Unsigned 16 | 0x64 | rw | ja |

Tab. 65 Cyclic Time



6. Diagnose

6.1 Bedeutungen der Diagnose LEDs

Das LED Verhalten entspricht den Definitionen in der Spezifikation DR303-3.




Abb. 7 Diagnose LEDs

| Run LED | Status | Beschreibung |
|----------------|----------------|--|
| Aus | Keine Spannung | Versorgungsspannung (<12V) oder Sicherer Zustand |
| Blinken | PREOPERATIONAL | Das Gerät ist im Status PREOPERATIONAL |
| Einmal blinken | STOPPED | Das Gerät ist im Status STOPPED |
| An | OPERATIONAL | Das Gerät ist im Status OPERATIONAL |

Tab. 66 Bedeutung Run LED

| ERR LED | State | Description |
|-----------------|----------------------------|---|
| Aus | Kein Fehler | Das Gerät arbeitet einwandfrei. |
| Blinken | Ungültige Konfiguration | Allgemeiner Konfigurationsfehler |
| Einmal blinken | Warngrenze Erreicht | Mindestens einer der Fehlerzähler des CAN Controller hat die Warngrenze erreicht oder überschritten (zuviele Error Frames). |
| Zweimal blinken | Fehlerereignis | Ein Guard Ereignis (NMT-slave or NMT-master) oder ein heartbeat Ereignis (heartbeat consumer) ist aufgetreten. |
| An | Bus off | Der CAN controller ist bus off oder Sicherer Zustand. |

Tab. 67 Bedeutung ERR LED



6.1.1 Emergency Nachrichten

Wenn die Netzwerkauslastung und der Sicherheitszustand des Sensors erlauben, wird im Falle einer Fehlererkennung eine Emergency Nachricht gesendet.

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|----|------------------------------|--|---|------------|-------------|-------------|---|
| Content | Co | ncy Error ode able 21) | Error register (Object 1001H) | ' | /anufactur | er specific | Error Field | i |

Abb. 8 "Emergency" Nachrichten

Folgende Liste gibt eine Übersicht der verfügbaren Fehlernachrichten. Der Fehlercode ist im Byte 7 im herstellerspezifischen Fehlerfeld des Emergency Objektes aufgeführt, siehe auch Seite 61 in der Spezifikation DS301-V4.02.

Emergency Error Code ist fest definiert in hexadecimal: 0xFF00 Herstellerspezifisches Error Field: Byte 3–5 ist fest vordefiniert mit 0x000080.

| Fehlercode, Byte 7(dezimal) | Bedeutung |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 0 | Kein Fehler |
| 1 | Temperaturunterschreitung |
| 2 | Temperaturüberschreitung |
| 3 | Temperaturmessung fehlerhaft |
| 7 | Interner Übertragungsfehler |
| 11 | Node ID ist nicht erlaubt |
| 12 | Baudrate ist nicht erlaubt |
| 16 | Spannungsfehler |
| 22 | Positionsfehler |
| 23 | Positionsfehler |
| 24 | SRDO Konfiguration fehlerhaft |

Tab. 68 Emergency Nachrichten

Für weitere Hinweise oder hier nicht aufgelisteter Fehlercodes kontaktieren Sie bitte die Firma POSITAL GmbH.



6.2 Fehlerbehebung

6.2.1 Spannung eingeschaltet – Geber meldet sich nicht

Problem: Der Bus ist aktiv, aber der installierte Geber meldet sich nicht unter der entsprechenden Knotennummer. Fehlerbehebung:

- SPS ausschalten
- Anschlusshaube des Gebers abnehmen
- Adressierung des Gebers über die Einstellung der Dip-Schalter prüfen
- Anschlusshaube wieder montieren
- Einschalten

6.2.2. Gelegentliche Störungen der Geberwerte

Problem: Bei der Übertragung der Geberwerte kommt es zu gelegentlichen Störungen. Der Bus kann dabei auch auf Störung gehen.

Fehlerbehebung: Überprüfung, ob bei dem letzten Busteilnehmer die Abschlusswiderstände zuge-

schalten sind. Ist der letzte Teilnehmer ein Geber, so sind die Abschlusswiderstände in der Anschlusshaube untergebracht.

6.2.3. Zu viele ERROR-Fenster

Problem: Der Busverkehr ist durch ERROR-Fenster überlastet.

Fehlerbehebung: Überprüfung, ob bei allen Busteilnehmern die gleiche Baudrate verwendet wird. Ist dies nicht der Fall, kommt es automatisch zu ERROR-Fenster. Die Baudrate wird durch die in dem Benutzerhandbuch beschriebenen Dip-Schalter oder über SDO Objekte eingestellt.

6.2.4. Geber ohne Anschlusshaube

Hinweis: Die eingestellten Änderungen über SDO Objekte werden erst nach Spannung aus – u. ein oder NMT Reset oder Speicherbefehl wirksam.



6. Mechanische Zeichnungen

Synchroflansch (S)

Zwei Versionen verfügbar:

S06: Synchro Flansch Wellendurchmesser 6 mm

S10: Synchro Flansch Wellendurchmesser 10 mm

S d/mm I/mm

| Version S06 | 6 _{f6} | 10 |
|-------------|------------------|----|
| Version S10 | 10 _{h8} | 20 |






Abb. 9 Synchroflange

Klemmflansch (C)




Abb. 10 Klemmflansch



Anschlusshaube AH58-B1CS-1BW, 5-poliger Rundsteckverbinder M12, Micro-Style




Abb. 11 Anschlusshaube AH58-B1CS-1BW

Anschlusshaube AH58-B1CS-2BW, 5-poliger Rundsteckverbinder (M12 Stift und Buchse), Micro-Style




Abb. 12 Anschlusshaube AH58-B1CS-2BW



Synchroflansch (S)

Singleturn, Multiturn Version mit Steckerabgang, 5-poliger M12 Stecker




Abb. 13 Synchroflasch mit Steckerabgang

Klemmflansch (C10)

Singleturn, Multiturn Version mit Steckerabgang, 5-poliger M12 Srecker




Abb. 14 Klemmflasch mit Steckerabgang



Installationshinweise

Der Klemmring darf nur auf der Hohlwelle angezogen werden, wenn der Drehgeber auf der Welle des Antriebselements steckt. Die zulässigen Wellenbewegungen des Antriebselementes sind in der folgenenden Tabelle aufgeführt.

| | Axial | Radial |
|-----------|----------|----------|
| Statisch | ± 0,3 mm | ± 0,5 mm |
| Dynamisch | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |

Singleturn = 100, Multiturn = 126




Abb. 15 Installationshinweis



Anhang A: Bestellbezeichnungen



Diese Tabelle dient zur Veranschaulichung und Erklärung des Typenschlüssels. Um eine gültige Kombination der Eigenschaften eines OPTOCODE CANopen Drehgebers zu erhalten verweisen wir auf die Datenblätter oder empfehlen eine Beratung durch einen Mitarbeiter oder Vertriebspartner der POSITAL GmbH.

| Optocode | ocs- | | cs | E1 | В- | | | _ | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|---------|---------|--------|------------------|--------|------|--------|----|-----|
| Schnittstelle | CANopen Safety | | cs | | | | | | | | |
| Performance Level | | | | E | | | | | | | |
| Produkt Version | | | | 1 | | | | | | | |
| Code | Binär | | | | В | | | | | | |
| Umdrehungen | Singleturn | | | | | 00 | | | | | |
| (Bits) | Multiturn (16.384 | Turns) | | | | 14 | | | | | |
| Schritte/ | 8.192 (0,044°) | | | | | | 13 | | | | |
| Umdrehungen | 65.536 (0,005°) | | | | | | 16 | | | | |
| Flansch | Klemmflasch | | | | | | | С | | | |
| | Synchroflansch | | | | | | | S | | | |
| | Steckhohlwelle | | | | | | | В | | | |
| Wellen- | 06 mm (Synchrofla | ansch) | | | | | | | 06 | | |
| durchmesser | 10 mm (Synchro- | und Klemmflase | ch) | | | | | | 10 | | |
| | 15 mm (Steckhohl | welle) | | | | | | | 15 | | |
| Mechanische | Ohne | | | | | | | | | 0 | |
| Optionen | Wellendichtring (IF | P 66) | | | | | | | | S | |
| | Edelstahlausführu | ng ¹⁾ | | | | | | | | V | |
| | Kundenspezifisch | | | | | | | | | С | |
| Anschluss | Anschlusshaube | Anschlusshaul | oenge | ber n | nit Ha | aube | AH 58 | 8-B1 | CS-3F | PG | Н3Р |
| | | Anschlusshaube | engebe | er mit | Haul | be Al | 1 58-B | 1CS | 5-2M20 |) | H2M |
| | | Anschlusshaube | engebe | er mit | Haul | be Al | 1 58-B | 1CA | -1BW | | H1B |
| | | Anschlusshaube | engebe | er mit | Haul | be Al | 1 58-B | 1CA | -2BW | | H2B |
| | | Anschlusshaube | engebe | er ohr | ne Ha | ube ² |) | | | | HCC |
| | Steckerabgang | Steckerabgang, | radial | , 5 po | liger | M12 | | | | | PRM |
| | | Steckerabgang | , axial | l, 5 po | olige | r M12 | 2 | | | | PAM |

Standard = bold, further models on request

¹⁾ Die Edelstahlausführung ist nicht mit radialem Kabel- oder Steckerabgang verfügbar (CRW, PRM)

Tab. 69 Bestellbezeichnungen

²⁾ Die Anschlusshaube muss jeweils separat bestellt werden (Siehe Zubehör)! Diese Geräteausführung ist nur zur Ersatzteilbeschaffung sinnvoll.



Anschlusshauben

Alle Anschlusshauben haben einen zu schaltbaren Abschlusswiderstand, einen integrierten T-Koppler, Drehschalter zur Einstellung von Baudrate und Knotennummer, sowie Diagnose LED's.

| Artikelname | Beschreibung |
|-------------------|---|
| AH 58-B1CS-3PG | Aluminium Gehäuse mit drei M16 Kabelverschraubungen für |
| | Kabeldurchmesser: 5–9 mm |
| AH 58-B1CS-3PG-VA | Edelstahl Gehäuse mit drei M16 Kabelverschraubungen |
| AH 58-B1CS-1BW | Aluminium Gehäuse mit einem 5 poligem M12 Stecker |
| AH 58-B1CS-2BW | Aluminium Gehäuse mit einem 5 poligem M12 Stecker und einer |
| | 5 poligen M12 Buchse |
| AH 58-B1CS-2M20 | Aluminium Gehäuse mit zwei M20 Kabelverschraubungen für |
| | Kabeldurchmesser: 9–13 mm |

Tab. 70 Anschlusshauben



Anhang B: Glossar

Α

Address Adresse die einen Knoten eindeutig auf dem CAN Bus identifiziert unabhängig davon, ob

das Gerät Master oder Slave ist. Bei den Drehgebern wird je nach Version die Adresse

über Drehschalter oder SDO Objekte eingestellt.

APV Absoluter Positionswert

В

Baudrate Übertragungsgeschwindigkeit des CAN Busses. Die Busgeschwindigkeit muss bei den

Drehgebern über Drehschalter oder SDO Objekt eingestellt werden.

Byte 8 Bit = 1 Byte

С

CAL CAN application layer

CAN Controller Area Network

CANopen Application layer das CAN Bus

CCW Gegen den Uhrzeigersinn

CiA Nutzerorganisation für CANopen. Nähere Informationen unter www.can-cia.org

COB Elementares Kommunikationsobjekt auf dem CAN Bus. Jede Art von Daten wird mittels

eines COB übertragen.

COB-ID COB-Identifier. lidentifiziert ein COB auf dem CAN Bus eindeutig. Die ID beschreibt die

Funktion, die Knotennummer und die Priorität wie die Nachricht auf dem CAN Bus verar-

beitet wird.

CW Im Uhrzeigersinn

Ε

EDS file Standardisierte Datei, die ein CANopen Gerät eindeutig beschreibt (Elektronisches Da-

tenblatt). Diese Datei wird in Projektierungswerkzeugen zur Implementierung des Gerätes

benutzt.



F

FAQ Häufig gestellte Fragen

FC Funktionscode: Beschreibt die Funktion der Nachricht auf dem CAN Bus

L

Line Abschlusswiderstand

terminator

LMT Layer Management Telegramm. LMT ermöglicht die Übertragung von schichtspezifischen

Parametern durch den Netzknoten NMT Master auf den NMT Slave

Ν

NMT Network Management Telegramm. Mit diesen Telegramm werden die einzelnen Knoten

und / oder das gesamte Netzwerk kontrolliert und gesteuert.

NN Knotennummer

Ρ

PCV Prozesswert

PDO Prozessdatenobjekt. Diese Objekte enthalten den Positionswert oder andere relevante

Prozessdaten.

PV Presetwert: Einstellbarer Parameter des Drehgebers

R

RO Read Only: Parameter ist nur lesbar.

ROMAP Read Only MAPable: Parameter kann nur gelesen aber auch als Prozesswert ausgege-

bene werden.

RW Read/Write: Parameter kann gelesen und geschrieben werden.

S

SDO Service Daten Objekt. Mit diesen Objekten können Parameter aus dem Canopen Gerät

gelesen oder geschrieben werden.

S

WO Write Only: Parameter kann nur geschrieben werden.



Anhang C: Tabellenverzeichnis

| Tab. | 1 Sicherheitslevel | 5 |
|------|--|------|
| Tab. | 2 Wellenbewegung des Antriebselements | 12 |
| Tab. | 3 Signalzuordnung | 13 |
| Tab. | 4 Knotennummer Anschlusshaube | 16 |
| Tab. | 5 Baudrate Anschlusshaube | 17 |
| Tab. | 6 Knotennummer Steckerabgang | 18 |
| Tab. | 7 Allgemeine Beschreibung | 19 |
| Tab. | 8 Elektrische Daten Error! Bookmark not defin | ned. |
| Tab. | 9 Mechanische Daten | 21 |
| Tab. | 10 Anforderungen an Kupplung | 21 |
| Tab. | 11 Flansch | 21 |
| Tab. | 12 Minimale Lebensdauer Mechanisch | 22 |
| Tab. | 13 Umgebungsbedingungen | 22 |
| Tab. | 14 Modus: Preoperational | 23 |
| Tab. | 15 Modus: Start - Operational | 24 |
| Tab. | 16 Modus: Stopped | 24 |
| Tab. | 17 Reinitialisierung des Drehgebers | 24 |
| Tab. | 18 Normaler Betrieb CANopen | 25 |
| Tab. | 19 Betrieb CANopen Safety | 25 |
| Tab. | 20 Speicherbare Parameter | 27 |
| Tab. | 21 Programmierbare Parameter | 29 |
| Tab. | 22 Objekt Bibliothek | 29 |
| Tab. | 23 Setzen des PresetWertes | 30 |
| Tab. | 24 Kommunikationsspezifische Objekte des DS301 von 1000h bis 1FFFh | 31 |
| Tab. | 25 Herstellerspezifische Objekte von 2000h bis 5FFFh | 32 |
| Tab. | 26 Geräteprofil spezifische Objekte von 6000h bis 9FFFh | 32 |
| Tab. | 27 Objekt 1000h: Device Type | 32 |
| Tab. | 28 Objekt 1001h: Error Register | 33 |
| Tab. | 29 Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field | 33 |
| Tab. | 30 Objekt 1005h: COB-ID Sync | 33 |
| Tab. | 31 Objekt 1008h: Manufacturer Device Name | 34 |
| Tab. | 32 Objekt 1009h: Manufacturer Hardware Version | 34 |
| Tab. | 33 Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version | 34 |
| Tab. | 34 Objekt 100Ch: Guard Time | 34 |
| Tab. | 35 Objekt 100Dh: Life Time Factor | 35 |
| Tab. | 36 Objekt 1010h: Store Parameters | 35 |
| Tab. | 37 Objekt 1011h: Restore Parameters | 36 |
| Tab. | 38 Objekt 1014h: COB-ID Emergency Objekt | 36 |
| Tab. | 39 Objekt 1017h: Producer Heartbeat Time | 36 |
| | 40 Objekt 1018h: Identity Objekt | |
| | 41 Object 1301h: 1 st Transmit SRDO Communication Parameter | |
| Tab. | 42 Sub-Index 1 Informationsrichtung | 37 |
| Tab. | 43 Object 1381h: 1. Transmit SRDO Mapping Parameter | 39 |
| Tab. | 44 Object 13FEh: Configuration Valid | 39 |
| | 45 Object 13FFh: Safety configuration Checksum | |
| Tab. | 46 Objekt 1800h: 1. Transmit PDO Kommunikation Parameter | 40 |



| Tab. 47 Objekt 1801h: 2. Transmit PDO Kommunikation Parameter | 40 |
|---|----|
| Tab. 48 Übertragungsmodus | 41 |
| Tab. 49 Objekt 1A00h: 1. Transmit PDO Mapping Parameter | 42 |
| Tab. 50 Objekt 1A01h: 2. Transmit PDO Mapping Parameter | 42 |
| Tab. 51 Object 5000h: Safety Position: Configuration parameters | 42 |
| Tab. 52 Object 5020h: Safety Position: Sensor Value | 43 |
| Tab. 53 Object 5021h: Safety Position: Inverted Sensor Value | 44 |
| Tab. 54 Object 50FEh: Safety Position: Konfiguration Valid | 44 |
| Tab. 55 50FFh: Safety Position: Konfiguration Checksum | 45 |
| Tab. 56 Objekt 3000h: Node Number | 45 |
| Tab. 57 Objekt 3001h: Baudrate | 45 |
| Tab. 58 Objekt 3001h: Baudrate | 46 |
| Tab. 59 Objekt 6000h: Operating Parameters | 46 |
| Tab. 60 Objekt 6000h: Operating Parameters Bit Struktur | 46 |
| Tab. 61 Objekt 6001h: Measuring Units per Revolution | 47 |
| Tab. 62 Objekt 6002h: Total Measuring Range in Measuring Units | 47 |
| Tab. 63 Objekt 6003h: Preset Value | 47 |
| Tab. 64 Objekt 6004h: Position Value | 47 |
| Tab. 65 Cyclic Time | 47 |
| Tab. 66 Bedeutung Run LED | 48 |
| Tab. 67 Bedeutung ERR LED | 48 |
| Tab. 68 Emergency Nachrichten | 49 |
| Tab. 69 Bestellbezeichnungen | 55 |
| Tab. 70 Anschlusshauben | 56 |
| | |
| Anhang D: Abbildungsverzeichnis | |
| Abb. 1 Funktionsprinzip | 7 |
| Abb. 2 Übersicht Anschlusshaube | 13 |
| Abb. 3 Verdrahtung | 15 |
| Abb. 4 Einstellungen Anschlusshaube | 16 |
| Abb. 5 M12 Rundstecker 5 Pin (w+m) | 18 |
| Abb. 6 Initialisierungsablauf | |
| Abb. 7 Diagnose LEDs | 48 |
| Abb. 8 "Emergency" Nachrichten | 49 |
| Abb. 9 Synchroflange | 51 |
| Abb. 10 Klemmflansch | |
| Abb. 11 Anschlusshaube AH58-B1CS-1BW | 52 |
| Abb. 12 Anschlusshaube AH58-B1CS-2BW | |
| Abb. 13 Synchroflasch mit Steckerabgang | 53 |
| Abb. 14 Klemmflasch mit Steckerabgang | |
| Abb. 15 Installationshinweis | 54 |



Anhang E: Dokumentversionen

| Modifikationnr. | Version | Information über Inhalt der Modifikation oder eines neuen Eintrags |
|-----------------|---------|--|
| 0 | 01 | Ursprungsausgabe des veröffentlichten Dokuments |
| 1 | | Kapitel 5.5. Objekt Beschreibung. Korrektur des Eintrags für Sub- |
| | 02 | Index 0 von Objekt 50ff hex (Safety Position: Konfiguration |
| | | checksum). |
| 2 | 02 | Kapitel 4.3.1. Speichervorgang: NMT Start-Kommando wurde |
| | | hinzugefügt. |
| 3 | 02 | Kapitel 4.3.1. Speichervorgang: Hinweis zur Drehgeberausführung |
| | | mit Steckerabgang hinzugefügt. Wenn das EEPROM (Speicher) |
| 4 | 02 | Anhang A: Modifikation Typenschlüssel. Single-Turn Auflösung |
| | | von 13 Bit hinzugefügt und Ausführung mit Kabelabgang entfernt. |
| 5 | 02 | Kapitel 5.5. Objektbeschreibung: Hinweis zur Gewichtung der Bit |
| 5 | | im Objekt 5020h: Safety Position: Sensor Value. |
| 6 | 02 | Kapitel 3: Technische Daten. Hinzugefügte Angabe über "Proof |
| | | Ttest" Intervall und genaue Angabe für MTTFd. |
| 7 | 03 | Kapitel 2.1.2 Einstellung der Knotennummer bei Steckerabgang: |
| 7 | 03 | Definition der Aderfarben für Kabelabgang entfernt. |
| 8 | 03 | Kapitel 3. Mechanische Daten: Gewichtsangabe für Kabelversion |
| 0 | | entfernt. |
| 9 | 03 | Kapitel 3 Umgebungsbedingungen: Korrektur der |
| | | Temperaturdefinition für Betriebs- und Lagertemperatur |
| 10 | 03 | Kapitel 4.1.5 Reinitialisierung des Drehgebers: Korrektur der |
| | | Kapitelnummerierung. |
| 11 | 03 | Kapitel 4.2.2. Initialisierungsablauf bei CANopen Safety: Eine |
| | | kurze Erläuterung über den Schritt C wurde ergänzt. |
| 12 | 03 | Kapitel 5.4.: Geräteprofil spezifische Objekte: Definition für |
| | | Bereich geändert bis 9FFFh. |
| 13 | 03 | Kapitel 5.5. Identity Objekt 1018h: Daten für Produktcode und |
| | | Revision Nummer ergänzt. |
| 14 | 03 | Kapitel 5.5. Objekt 1A00h und 1A01h: restore after bootup auf |
| | | NEIN definiert. |
| 15 | 03 | Kapitel 5.5. Objekt 3000h: Standardwert definiert auf 32 dezimal. |
| 16 | 03 | Kapitel 5.5. Objekt 3001h: Standardwert definiert auf 3 dezimal. |
| 17 | 03 | Kapitel 5.5. Objekt 6000h: Standardwert definiert auf 4 dezimal. |
| 18 | 03 | Kapitel 15. Folgende Masszeichnungen wurden entfernt: |
| | | Synchroflansch (S) Single-Turn version mit radialem |
| 19 | 03 | Kapitel 2.1.4. Einstellung Baudrate: Werkseinstellung geändert |
| | | von 20 kBaud auf 125 kBaud seit dem 7. Dezember 2010. |
| 20 | 04 | Formatierung |



| Nummer der Modifikation | Information über Inhalt der Modifikation oder eines neuen Eintrags |
|-------------------------|--|
| 01 | 29.01.2010 |
| 02 | 07.07.2010 |
| 03 | 07.12.2010 |
| 04 | 15.02.2012 |